

HERON

EGM 65 AVR-3 (8896118)

Generátor elektrického proudu / CZ

Generátor elektrického prúdu / SK

Elektromos áramot fejlesztő generátor / HU



CE

**Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás**

Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce HERON zakoupením tohoto nářadí.

Tento výrobek absolvoval zejména testy spolehlivosti a kvality, kterým své výrobky podrobujeme.

Učinili jsme veškerá opatření, aby se k Vám výrobek dostal v dokonalém stavu. Pokud by se i přesto objevila jakákoli závada nebo jste při jeho používání narazil na potíže, neváhejte se prosím obrátit na naše zákaznické centrum:

Tel.: +420 222 745 130, Fax: +420 225 277 400

www.heron-motor.cz

Výrobce: Madal Bal a.s., P.O.Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Česká republika

Datum vydání: 4. 6. 2009

I. Technické údaje

Typové označení:	Heron EGM 65 AVR-3
Motor:	zážehový (benzinový), čtyřtaktní, jednoválec s OHV rozvodem, typ LC 190F
Zapalování:	T.C.I. (tranzistorové, bezkontaktní)
Chlazení:	vzduchem
Vrtání x zdvih válce	90 x 66 mm
Obsah válce:	420 ccm
Kompresní poměr:	8,5 : 1
Max. výkon motoru:	11,2 kW / 3600 min ⁻¹
Kroutící moment:	26,5 Nm / 3000 min ⁻¹
Typ paliva:	bezolovnatý benzín 95 oct.
Spotřeba:	≤ 0,45 l/kWh při 75% zatížení
Spouštění:	manuální
Objem nádrže:	25 l
Objem oleje v motoru:	1,1 l
Zapalovací svíčka:	typu Brisk - LR17YC, NGK - BPR5ES nebo jejich ekvivalent
Hmotnost motoru (bez náplní):	32 kg
Generátor:	třífázový, synchronní
Max. výkon:	6,5 kW / 400 V; 4,5 kW / 230 V
Jmenovitý výkon:	6 kW / 400 V; 4 kW / 230 V
Napětí/ frekvence	1 x 400 V, 2 x 230 V / 50 Hz
Účinník 1fáz / 3fáz:	cos φ 1 / 0,8
DC (usměrněný) napětí:	12 V
DC jmenovitý proud:	8,3 A
Třída izolace:	B
Kryt:	IP23
Hmotnost (bez náplní):	91 kg
Rozměry (délka x šířka x výška):	68 x 54 x 55 cm
Naměřený akustického výkon:	98 dB(A)

II. Rozsah dodávky

NADSTANDARDNÍ VÝBAVA:

AVR systém:	ano
Měřič motohodin/ frekvence / voltmetr:	ano
Olejové čidlo:	ano

generátor el. proudu	1 ks
klíč na svíčku	1 ks
gumové nožičky	8 ks
káblík pro 12 V	1 ks
návod k použití	1 ks

Elektrocentrála HERON dále splňuje veškeré bezpečnostní požadavky kladěné na zdrojová zařízení a z hlediska ochrany před nebezpečným dotykovým napětím na neživých částech elektrocentrály vyhovuje požadavkům 413.5 IEC 364-4-41 na ochranu elektrickým oddělením.

Na výrobku je uveden měsíc a rok výroby prostřednictvím sériového čísla na štítku výrobku.
První čtyři číslice uvádí rok, další dvě číslice uvádějí měsíc, pak následuje pořadové číslo.

III. Bezpečnostní pokyny

Elektrocentrála je konstruována k bezpečnému a bezproblémovému provozu za předpokladu, že bude provozována v souladu s návodom na obsluhu. Tento typ elektrocentrály je ověřen a schválen do provozu autorizovanou zkušebnou a je opatřen certifikátem CE.

Před prvním použitím elektrocentrály si pozorně prostudujte tento návod k obsluze tak, aby ste porozuměli jejímu obsahu. Zabráníte tak možnému vážnému poškození zařízení nebo dokonce zranění.

Při používání generátoru je nutné dodržet všechny bezpečnostní pokyny!

- Vždy před zahájením práce provedte předběžnou provozní zkoušku. Ujistěte se, že elektrocentrála včetně vedení a zásuvkových spojů je bez závad nebo poškození. Můžete tak předejít úrazu nebo poškození zařízení.

- Elektrocentrálu umístěte na pevný, rovný povrch, aby nedošlo k jejímu převrácení. Při provozu na jiném než vodorovném povrchu může dojít k vytékání paliva z nádrže. Systém mazání motoru pracuje bezpečně jen do náklonu 16° ve všech směrech, tudíž větší náklon elektrocentrály při provozu je nepřípustný a může vést k vážnému poškození motoru, na které se nevtahuje záruka.

- Aby jste předešli nebezpečí vznícení a zabezpečili dostatečnou ventilaci, umístěte provozovanou elektrocentrálu minimálně 1 m od budov nebo jiných zařízení či strojů. Nedávejte do blízkosti motoru žádné vznětlivé látky.

- Děti a domácí zvířata se musí zdržovat v bezpečné vzdálosti, protože vzniká možnost popálenin od horkých částí motoru, případně může dojít k úrazu elektrickým proudem.

- Měli by jste vědět, jakým způsobem je možné motor co nejrychleji vypnout. Kromě toho by jste se měli důkladně seznámit s obsluhou ovládacích prvků. Nenechávejte nikoho obsluhovat elektrocentrálu bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení obsluhovala osoba indisponovaná např. pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadmíru unavená, a také tak sami nečiňte.

- Doplnění pohonného látka se musí provádět v době větraném prostoru a při vypnutém motoru. Benzín je mimořádně zápalná látka a za určitých podmínek výbušná.

- Nádrž nepřeplňujte.

- Zajistěte, aby uzávěr palivové nádrže byl dobře uzavřen.
- Jestliže vyték benzín, bezpodmínečně zajistěte, aby toto místo bylo před nastartováním motoru dostatečně suché a aby se benzínové výparы odpářily.
- Během tankování a v okolí uložených pohonných hmot nikdy nekuřte a nepoužívejte otevřeného ohně.

⚠️ POZOR!

- Výfukové plyny jsou jedovaté a obsahují jedovatý oxid uhelnatý, který jako bezbarvý a nepáchnoucí plyn může při nadýchání způsobit ztrátu vědomí, případně i smrt. Proto nikdy nepoužíte zařízení v uzavřené místnosti, případně bez dostatečného větrání a přístupu čerstvého vzduchu. Vždy zajistěte důkladné větrání prostoru!
- Nepokládejte žádné předměty na motor, aby jste předešli nebezpečí vzniku požáru.
- Za provozu udržujte dostatečný odstup od všech rotujících částí zařízení.
- Výfuk je během provozu velice horký a zůstává horký také dlouho po vypnutí motoru, proto se ho nedotýkejte. Abyste předešli těžkým popáleninám nebo nebezpečí vzplanutí, nechte motor vychladnout předtím, než má být přepravován nebo uskladněn v uzavřených prostorách.
- Uvědomte si že elektrocentrála je zařízení produkující elektrické napětí, proto při její nesprávném používání hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokrýma rukama.
- Dle normy ČSN ISO 8528-8 čl. 6.7.3 uzemnění elektrocentrály daného max. výkonu není vyžadováno, jelikož ale tato elektrocentrála vybavená uzemňovacím vývodem je, vždy, když je to možné, zabezpečte uzemnění elektrocentrály.
- Elektrocentrála nesmí být provozována nechráněně na dešti nebo sněhu. Přístroj neustále chráňte proti vlhkosti, nečistotám a jiným korozním vlivům při používání i při skladování.
- Elektrocentrály nesmí být připojovány za žádných okolností svépomocně do pevné rozvodné sítě jako záloha! Ve zvláštním případě, kdy jde o připojení alternativního napájecího zařízení ke stávajícímu rozvodnému systému, smí být toto připojení provedeno jen kvalifikovaným elektrikářem s oprávněním toto připojení provádět, který zná problematiku použití přenosných elektrocentrál z hlediska bezpečnosti a platných elektrotechnických předpisů a je schopen posoudit

rozdíly mezi zařízením pracujícím ve veřejné rozvodné síti a zařízením napájeným ze zdrojového soustrojí. Za případné škody nebo zranění vzniklé neodborným spojováním s veřejným rozvodem distributor nenese žádnou odpovědnost.

- K elektrocentrále nepřipojujte jiný typ zásuvkového spojení, než odpovídá platným normám. V opačném případě hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Použitý kabel musí odpovídat platným normám, vzhledem k velkému mechanickému namáhání používejte pouze ohebný průživý kabel.
- Průřez a délku použitého prodlužovacího kabelu konzultujte s kvalifikovaným elektrikářem nebo se řídte normou ČSN ISO 8528-8.
- Elektrocentrála Heron je el.zářízení, které splňuje bezpečnostní požadavky kladené na zdrojová soustrojí pracující dle ČSN ISO 8528-8 v izolované soustavě.

Předepsané parametry pro použití prodlužovacího vedení dle ČSN ISO 8528-8:

Průřez kabelu (mm)	max. délka (m)
1,5	60
2,5	100

(Pozn.) Hodnoty platí u plně rovinutého kabelu.

- Generátor může být používán k napájení elektronických svařovacích invertorů do max. příkonu 4,5 Kw a ostatních el. svařovacích přístrojů do max. příkonu 5 Kw. Při rozhodnutí o výkonu elektrocentrály pro bezporuchovou činnost svař. invertorů je zapotřebí počítat s konstrukcí invertoru a roku výroby. Invertory starší konstrukce, nebo přímo výrobce vyžaduje výkonový přesah elektrocentrály 1,5 až 2 násobný.
- Podle hygienického předpisu nesmí být elektrocentrála používána, pokud je tím omezována veřejnost a v době od 22.00 do 6.00 z důvodu rušení nočního klidu.
- Jakékoliv zásahy nebo opravy v elektrické instalaci může provádět jen osoba s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací a mající povolení od výrobce Madal Bal a.s. V opačném případě se jedná o neoprávněný zásah do centrály, což má za následek ztrátu záruky!

IV. Použité pictogramy a důležitá upozornění

Tento stroj je dodáván bez oleje. Před prvním spuštěním jej doplňte doporučeným typem oleje na předepsanou úroveň (viz Doplňení olejové náplně).	
Nedotýkejte se horkých částí motoru.	
Sytič	
Palivový kohout	
Hlavní spínač	
Jistič střídavého a stejnosměrného okruhu	
Měřič motohodin, voltmetr, měřič frekvence	
Zemnící svorka	
Knížka - čtěte návod	
UPOZORNĚNÍ. Pravidelně kontrolujte zda nedochází k únikům hořlavin. Před doplněním paliva vypněte motor.	
Nepoužívejte v uzavřených prostorách. Oxid uhelnatý je při vdechnutí jedovatý.	
Tento stroj je bez oleje. Před prvním spuštěním nalijte 1 l oleje typu SAE 15W40.	
ÚDRŽBA VZDUCHOVÉHO FILTRU. Filtraci prvky čistěte každých 50 h (nebo v případě provozu v extrémních podmírkách po každých 10 h). Vyperte a vymačkejte vložku v roztoku saponátu-nepoužívejte rozpouštědla. Nechte vyschnout. Namočte vložku do čistého motorového oleje a vymačkejte přebytečný olej.	

V. Popis součástí stroje

Obr. 1


- 1) hlavní vypínač motoru
- 2) zemníci svorka
- 3) štítek s technickými údaji
- 4) piktogram - hladina oleje
- 5) výrobní číslo spalovacího motoru
- 6) výpustní šroub oleje
- 7) zátka plnění oleje
- 8) měřic motohodin, frekvence,voltmetr
- 9) svorky 12V DC
- 10) zásuvka 230V/50Hz
- 11) jistič (12V okruh)
- 12) jistič (230V okruh)
- 13) zásuvka 400V/50Hz
- 14) jistič (400V okruh)
- 15) přepínač napětí



Obr. 1

Obr. 2


- 1) palivová nádrž
- 2) palivový kohout
- 2a) víčko odkalovače palivového kohoutu
- 3) kryt vzduchového filtru
- 4) rukojet startéru
- 5) sytič



Obr. 2

Obr. 3

- 1) víčko palivové nádrže
- 2) ukazatel stavu paliva
- 3) chladící otvory alternátoru
- 4) výfuk
- 5) kryt výfuku - pozor, horké!
- 6) výpustní šroub oleje
- 7) žebra chlazení válce
- 8) hlava válce
- 9) karburátor
- 10) svíčka zapalování
- 11) sytič



Obr. 3

VI. Před uvedením stroje do provozu

⚠ VÝSTRAHA!

K provedení následujících kontrolních úkonů umístěte elektrocentrálu na pevnou a vodorovnou plochu s vypnutým motorem a přívodem paliva a odpojeným kabelem zapalovací svíčky. Nedotýkejte se horkých částí motoru.

Uvedený do provozu provede prodejce podle přejímacího protokolu – viz Záruka a servis – nebo majitel sám po dohodě a instruktáži prodejcem.

V případě, že stroj nebyl uveden do provozu a spuštěn prodejcem, postupujte podle následujících kroků:

1. Vizuální kontrola

Po vybalení stroje proveďte vizuální kontrolu stavu povrchu a základních funkcí stroje.

Přesvědčte se, zda nikde nevíš nezapojené či uvolněné kably. V případě, že tomu tak je, nechte si závadu odstranit ve smluvním servisu. Zkontrolujte palivový systém, zejména připojení palivových hadiček, ještě než poprvé nalijete palivo do palivové nádrže.

2. Plnění olejové náplně

⚠ UPOZORNĚNÍ!

- Provozování motoru s nedostatečným množstvím oleje může způsobit vážné poškození motoru bez nároku na záruku.
- Kontrolu úrovni oleje provádějte na rovině a při vypnutém motoru před každým spuštěním.
- Olejové čidlo slouží pouze k zastavení motoru při náhlém úniku a poklesu hladiny motorového oleje.
- Olejové čidlo neopravňuje obsluhu opomíjet kontrolu hladiny oleje před každým použitím.
- Olejové čidlo nesmí být odpojeno nebo demontováno.
- Obsluha je povinna kontrolovat hladinu oleje před každým spuštěním motoru v souladu s tabulkou předepsané údržby.

DOPORUČENÉ OLEJE

Doporučujeme používat jen vysoko kvalitní oleje zavedených značek v originálních baleních (např. Shell Helix Super SAE 15W40, Castrol GTX 15W40 nebo jiný víceoblastní ekvivalent), které vyhovují požadavkům jakostní třídy API min. SH-SG/CD popř. je převyšují. Jakostní třídy olejů jsou značeny na obalu.

Např. oleje s viskozní třídou SAE 15W40 vám v mírných klimatických podmínkách naší země zaručí vynikající viskozně-teplotní závislost. Proto doporučujeme používat oleje s touto nebo jí přesahující viskozní třídou (např. 15W50 při použití v extrémně vysokých teplotách, 10W40 nebo 5W40 při použití v mrazech kolem -10°C).

PLNĚNÍ A DOPLŇENÍ OLEJE

- Ujistěte se, že elektrocentrála stojí na pevné a vodorovné ploše s vypnutým motorem a přívodem paliva a odpojeným kabelem zapalovací svíčky.
- Odšroubujte plnící olejovou zátku (obr. 4).



Obr. 4

- Za použití trychtýře nalijte plnícím otvorem cca 1 l oleje (předepsaný objem pro prázdnou olejovou nádrž). Při plnění dbejte na to, aby olej nevytéká mimo plnící otvor; pokud se tak stane, rozlítý olej setřete a motor od oleje očistěte do sucha.
- Měrku na vnitřní straně plnící zátoky očistěte do sucha a opět vložte do plnícího hrdla a zašroubujte. Ihned opět vyšroubuje a vizuálně zkontrolujte množství oleje – úroveň by měla dosahovat okraje plnícího hrdla. Při nízké hladině oleje vám měrka na zátkce napoví, jaké výšce se hladina nachází.
- Při nízkém stavu oleje dopříte doporučovaným olejem (stejným typem oleje, který v elektrocentrále používáte) na požadovanou úroveň. Nemíchejte oleje s rozdílným SAE a jakostní třídou.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Je zakázáno používat oleje bez detergentních přísad a oleje určené pro dvoutaktní motory.

3. Palivo

⚠ VÝSTRAHA!

- Nepoužívejte palivo starší 30 dnů ode dne natankování na čerpací stanici.
- Současné pohonné hmoty jsou náhylné ke konta-

minaci vodou, a to vlivem jejich uskladnění v nádrži. Nečistění těchto nežádoucích příměsí může přispět ke korozii palivového systému, nepravidelnému chodu motoru a rozšíření mikroorganismů, které mohou zanášet palivové filtry.

- Používejte na trhu dostupné produkty - kondicionery, odstraňovače vody. Odstraňovač vody z palivového systému pro benzínové motory obsahuje bezpečné a účinné chemikálie, které absorbuji nežádoucí nečistoty a poté jsou zničeny při spalování v motoru. Dále zlepšuje ranní starty studeného motoru a chrání palivový systém a jeho potrubí před zamrzáním.
- Benzín je velice snadno vznětlivý a výbušný.
- Tankujte v době větraném prostoru při vypnutém motoru. Během tankování a v místech, kde jsou umístěny pohonné hmoty, nikdy nekuřte a zabraňte přístupu s otevřeným ohněm.
- Nádrž nepreplňujte (nedolévat až po okraj nádrže) a po tankování zajistěte, aby byl uzávěr nádrže dobře uzavřen.
- Dbejte na to, aby nedošlo k rozlití benzínu. Benzínové výparы nebo rozlité benzín se mohou vznítit. Jestliže benzín vystříkne, je bezpodmínečně nutné okolí vysušit a nechat rozptýlit benzínové výparы.
- Zabraňte opakovámu nebo delšímu styku s pokožkou, jakož i vdechování výparů. Uchovávejte benzín mimo dosah dětí.
- Používejte benzín běžně užívaný pro motorová vozidla s min. oktanovým číslem 90. Doporučujeme používat bezolovnatý benzín Natural 95, který omezuje tvorění usazenu ve spalovací komoře. Druh benzínu během provozu neměňte (bezolovnatý za olovnatý a naopak).
- Používejte jen čistý benzín. Nepoužívejte směs benzínu a oleje, benzín kontaminovaný, s příměsí nečistot nebo benzín pochybné kvality a původu. Zabraňte vnikání prachu, nečistot či vody do palivové nádrže.
- Před uskladněním delším než 1 měsíc zbylé palivo z nádrže vypusťte a odkalte benzín z karburátoru.
- Závady vzniklé z důvodu použití nesprávného typu benzínu, znečistěného, kontaminovaného či zvětralého (nepoužívejte benzín starší 30-ti dnů) nebudou posuzovány jako záruční!

PLNĚNÍ PALIVA

- Zkontrolujte hladinu paliva pomocí palivoznaku na vrchní straně palivové nádrže (obr. 5).
- Odšroubujte kryt palivové nádrže a pohledem zkонтrolujte hladinu paliva v nádrži.
- Palivo pomocí nálevky dopříte, pokud je množství

paliva nedostatečné. Objem nádrže je 25 litrů. Nádrž nepřelévejte nad míru max. objemu. Plnění nad míru maximálního objemu bude mít za následek vytékání paliva i přes zavřenou zátku.

- Po doplnění paliva zátku palivové nádrže nasaďte zpět a rádně dotáhněte.



Obr. 5

POUŽITÍ BENZÍNU S OBSAHEM ALKOHOLU

Pokud se rozhodnete použít benzín s obsahem alkoholu, ujistěte se, že jeho oktanové číslo je vyšší než 90 – přiměsím alkoholu se totiž toto číslo snižuje. Používejte pouze benzín s obsahem ethanolu, a to s max. obsahem ethanolu do 10%. Nikdy nepoužívejte benzín s příměsí methanolu (methylalkoholu), s podílem prostředku na ochranu proti korozii ani rozpouštědlo methanolu nebo benzín s obsahem ethanolu větším než 10%. Závady vzniklé použitím takovýchto pohonného látek neboudu posuzovány jako záruční. O obsahu této látek v benzínu se informujte na čerpací stanici.

VII. Startování motoru


⚠ POZOR!

Ujistěte se že k výstupům elektrocentrály nejsou připojeny žádné spotřebiče! Je-li to možné, elektrocentrálu uzemněte.

- Přepněte páčku palivového kohoutu do polohy „1“ (viz obr. 6 poz. 1). V případě nízkého stavu paliva palivo předtím dopříte.
- Přepněte spínač motoru (obr. 7 pozice 1) do polohy zapnuto ON(1).
- Tahem k sobě za páčku sytiče zapněte sytič. Zapnutí sytiče není zapotřebí pro spuštění zahřátého motoru nebo při vysoké okolní teplotě.
- Pomalu táhněte samonavíjecím startérem (obr. 2 pozice 4) tak dlouho, dokud nedojde k záběru, potom za něj zatáhněte prudce. Zopakujte podle potřeby,

- dokud motor nenaskočí. Ihned po startu motoru startér pustěte.
- Vyčkejte zahřátí motoru. Po zahřátí motoru vypněte sýtič zatlačením páčky sýtiče směrem dovnitř stroje, v horkém počasí toto provádějte během několika sekund, zatímco ve studeném počasí během několika minut. Před každou změnou ponechejte motor hladce běžet. Po dosažení provozní teploty sýtič zcela vypněte (poloha vlevo).
 - Pomocí přepínače napětí (obr. 1 poz. 15) zvolte Vámi požadovaný druh napětí, který potřebujete použít pro daný elektrický spotřebič. Pro volbu zásuvek s 230V přepněte páčku vlevo, pro okruh 400V vpravo. V poloze OFF(0) je napěťový přepínač vypnut.

Poznámka: Není možné používat okruh 230V a 400V současně.



Obr. 6



Obr. 7

A UPOZORNĚNÍ:

- Nedopustěte, aby se rukojet startéru vracela zpět rychle proti krytu motoru. Rukojet pouštějte pomalu, aby jste zabránili poškození krytu startéru.
- Vždy startujte rychlým zatažením za rukojet. Jestliže tak neučiníte, může dojít k poškození motoru.

INDIKÁTOR POKLESU HLADINY OLEJE

Olejové čidlo slouží k odstavení chodu motoru při poklesu hladiny oleje v motoru. Zamezuje tím vzniku škod na

motoru z důvodu nedostatečného mazání. Při poklesu hladiny oleje pod bezpečnou hranici se motor vypne, spínač motoru však zůstane v poloze zapnuto ON(1). Toto však neopravňuje obsluhu opomíjet kontrolu hladiny oleje před každým použitím elektrocentrály! Pokud dojde k zastavení motoru a nelze jej již nastartovat, přestože v nádrži je dostatek paliva, dříve než začnete zjišťovat další možné příčiny poruchy, zkонтrolujte stav oleje v motoru.

VIII. Použití elektrocentrály

A POZOR!

Při použití elektrocentrály HERON vždy dodržujte instrukce uvedené v této kapitole a v kapitole Bezpečnostní pokyny. Elektrocentrála byla navržena a vyrobena s maximálním ohledem na Vaši bezpečnost, ale používání jakéhokoli elektrického zařízení s sebou nese riziko úrazu elektrickým proudem. Proto přísně dbejte instrukcí uvedených v tomto návodu. Výrobce a distributor nenesou žádnou odpovědnost za následky vzniklé neodborným používáním elektrocentrály v rozporu s návodem k obsluze a se všeobecnými zásadami a předpisy stanovenými pro používání elektrického zařízení či jejich neznalosti. Stejně tak nenesou odpovědnost za nesprávnou či neodbornou montáž a provoz elektrocentrály.

A UPOZORNĚNÍ!

Elektrocentrála HERON EGM 65 AVR-3 je vybavena standardní pětikolíkovou zásuvkou na 400V jištěnou 3x11A s maximálním jmenovitým výkonem 6,5kW a dvěma nezávislými zásuvkami 230V s maximálním jmenovitým výkonem 4,5kW/17A jištěnou.

- Elektrocentrálu HERON dlouhodobě zatěžujte pouze do hodnoty jejího jmenovitého výkonu jednotlivých okruhů (okruh 400V a 230V) oddělen. Provoz elektrocentrály na maximální výkon je omezen na max. 20 min. V každém případě musí být zohledněn celkový příkon všech připojených spotřebičů a jejich konstrukce (odporová zatěž, indukční zatěž, kapacitní zatěž). O správnosti a vhodnosti použití se poraďte s autorizovaným prodejcem nebo s distributorem. Stálé přetěžování může mít za následek zkrácení životnosti elektrocentrály, nebo dokonce poškození generátoru bez nároku na záruku.
- Před připojením spotřebiče se ujistěte, zda jeho

maximální příkon (včetně startu, rozběhu motoru) nepřesahuje jmenovitý výkon elektrocentrály. Většina elektromotorů potřebuje na rozběh až trojnásobný příkon, než je příkon jmenovitý.

- Neprekračujte předepsanou hranici maximálního zatížení generátoru.
- Pokud je používána zásuvka na 400V (okruh s 400V), nedoporučuje se používat žádná další zásuvka (zatěžovat žádný další okruh - 230V nebo 12V), ani pokud ještě nebylo dosaženo maximálního jmenovitého výkonu elektrocentrály. Jednotlivé zásuvky na 230V mohou být používány současně jen do maximálního jmenovitého výkonu. Nesmí být používány současně se zásuvkou na 400V (s okruhem s 400V). Pokud jsou používány svorky na 12V současně se zásuvkami na 230V, odečte (snižte) maximální jmenovitý příkon všech zásuvek o příkon, kterým zatěžujete svorky s 12V. Nikdy ji nepoužívejte zároveň se zásuvkou s 400V.
- **Zásuvky nikdy nepřepojujte!** Přepojování za účelem zvýšení maximálního jmenovitého proudu nebo jakýmkoli jiným účelem můžezpůsobit poškození stroje nebo požár a je považováno za hrubé zasahování do konstrukce elektrického zapojení elektrocentrály. Na takto vzniklé závady se nevtahuje záruka!
- Vestavěný voltmetr je zapojen a měří napětí v 400V okruhu a bude se na něm zobrazovat napětí tohoto okruhu i v případě, že není zatěžován a zatěžován je okruh s 230V. Je to dánou vnitřní konstrukcí elektrocentrály. Tedy pokud voltmetr ukazuje 400V, neznamená to, že okruh s 12V nebo 230V je porouchán nebo nefunguje.
- Tento typ elektrocentrály je vybaven jističem 3x11 A pro 400V, 17A pro zásuvky 230 V a 8,3 A pro 12 V, který slouží jako ochrana proti dlouhodobému přetížení nebo zkratu spotřebiče. Pokud je dodávka proudu přerušena během použití, může to býtzpůsobeno rozpojením jističe. V tomto případě chvíli výčkejte, odstraňte příčinu přetěžování nebo zkratu a jistič znova zapněte. Přesvědčte se, že znáte maximální jmenovitý výkon své elektrocentrály.
- Před nastartováním motoru mějte vždy vypnout jistič el. výstupu, pokud to daná konstrukce umožnuje.
- K elektrocentrále připojujte jen spotřebiče v bezvadném stavu, nevykazující žádnou funkční abnormalitu. Pokud se na spotřebiči projevuje závada (jiskří, běží pomalu, neroběžně se, je nadmíru hlučný, kouř...), okamžitě jej vypněte nebo vypněte elektrocentrálu. Spotřebič poté odpojte a odstraňte závadu.

A POZOR!

Při napojení více jak jednoho spotřebiče. Před připojením elektrospotřebiče se ujistěte, o jakou třídu spotřebiče se jedná. Při připojení spotřebičů II.třídy (dvojitá izolace) není nutné elektrocentrálu uzemňovat. V případě napojení spotřebičů I. třídy (nářadí s kovovým povrchem), tyto spotřebiče musí být opatřeny šnúrou s ochranným vodičem (3-zilový). Elektrocentrálu ráděně uzemnit a celou soustavu opatřit proudovým chráničem.

IX.

Obsluha elektrocentrály

1. Nastartujte motor.
2. Připojte spotřebiče k zásuvkám a dbejte přitom na to, aby nebylo překročené maximální povolené jmenovité napětí. Ujistěte se, zda jsou připojené spotřebiče vypnuty.
3. Zapněte jistič nebo se ujistěte, že je zapnut.

A UPOZORNĚNÍ!

Elektrocentrála nesmí být zatížena na max. povolené zatížení, pokud nejsou splněny podmínky dobrého chlazení. Při použití elektrocentrály v zhoršených podmínkách nezatěžujte elektrocentrálu na maximum.

IDEÁLNÍ PODMÍNKY

PRO PROVOZ ELEKTROCENTRÁLY JSOU:

- Atm. tlak: 1000hPa (1bar)
- Teplota vzduchu: 25°C
- Vlhkost vzduchu: 30%

PROVOZ VE VYSOKÝCH NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH

Ve vysokých nadmořských výškách dochází ke změně poměru sycení paliva směrem k presycení směsi. Má to za následek jak ztrátu výkonu, tak zvýšenou spotřebu paliva. Výkon motoru při provozu ve vysokých výškách se dá zlepšit výměnou hlavní trysky s menším vrtáním a změnou polohy směšovacího regulačního šroubu. Pokud motor pracuje dlouhodobě ve výškách nad 1830 m n. m., nechte provést kalibraci karburátoru v autorizovaném servisu. I při doporučeném nastavení karburátoru dochází ke snížení výkonu přibližně o 3,5 % na každých 305 m nadmořské výšky. Bez provedení výše popsaných úprav, je ztráta výkonu ještě větší.

X. Vypnutí motoru

1. Odpojte veškeré spotřebiče od výstupu generátoru. V případě potřeby nouzového vypnutí generátoru přepněte vypínač motoru do polohy vypnuto - OFF(0), nebo vypněte jistič (pokud to daná konstrukce umožňuje).
2. Uzavřete přívod paliva (palivový kohout).

XI. Údržba a péče

A VÝSTRAHA!

Před zahájením údržbových prací vypněte motor a umístěte elektrocentrálu na pevnou a vodorovnou plochu. Nedotýkejte se horkých částí motoru! Pro vyloučení možnosti nečekaného nastartování motoru vypněte spínač motoru a odpojte konektor („fajfku“) zapalovací svíčky.

A POZOR!

Používejte pouze originální díly. Při použití dílů, které neodpovídají kvalitativním požadavkům, může dojít k vážnému poškození elektrocentrály.

Pravidelné prohlídky, údržba, kontroly, revize a seřízení v pravidelných intervalech jsou nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečnosti a pro dosahování vysokých výkonů. Pravidelná údržba, revize a seřízení zaručuje optimální stav stroje a jeho dlouhou životnost. Opravy a pravidelnou údržbu, kontroly, revize a seřízení smí provádět z důvodu zachování standardní a přiznání prodloužené záruky, vybavenosti a kvalifikovanosti jen autorizovaný smluvní servis HERONu nebo distributor sám. Nepoužívejte palivo starší 30 dnů ode dne natankování na čerpací stanici. Doporučujeme používat kondicioner paliva a v rámci údržby(dekarbonizace), používat na trhu dostupné produkty, které odstraní karbonové usazeniny z motoru a vrátí původní výkon. Zákazník má v rámci své údržby, starostlivosti o motor používat tyto produkty. Nejenže dochází k úspoře spotřeby paliva, ale také výrazně chrání palivový systém před karbonizací - resp. ho čistí.

Aby se záruka prodloužila, je třeba udržovat stroj v čistotě a dodržovat doporučené intervaly údržby.

Doporučené intervaly pro údržbu a druh údržbových prací jsou uvedeny v následující tabulce:

PLÁN ÚDRŽBY

Provádějte vždy v uvedených měsíčních intervalech nebo provozních hodinách		Před každým použitím	První měsíc nebo 20 prov. hodin po uvedení do provozu	Každé 3 měsíce nebo každých 50 prov. hodin	Každé 6 měsíce nebo každých 100 prov. hodin	Každý kal. rok nebo každých 300 prov. hodin
Předmět údržby						
Motorový olej	Kontrola stavu	X				
	Výměna		X		X	
Vzduchový filtr	Kontrola stavu	X				
	Čištění			X ⁽¹⁾		
Zapalovací svíčka	Čištění - nastavení				X	
	Výměna					X
Výle ventilů	Kontrola - nastavení				X ⁽²⁾	
Palivový systém	Vizuální kontrola	X ⁽⁴⁾				
	Kontrola a nastavení					X ⁽²⁾
Palivové hadičky	Výměna			Každé 2 kalendářní roky		
Sítko palivové nádrže	Čištění					X
Palivová nádrž	Čištění					X ⁽²⁾
Karburátor- odkalovací nádobka	Čištění				X ⁽²⁾	
Palivový kohout - odkalovací nádobka (pokud je jí kohout vybaven)	Čištění				X ⁽²⁾	
Elektrická část	Kontrola/revize			Každých 12 měsíců od zakoupení ⁽³⁾		

A POZNÁMKA:

⁽¹⁾ Při používání motoru v prašném prostředí provádějte údržbu častěji.

⁽²⁾ Tyto body údržby by měly být prováděny smluvními servisy firmy Madal Bal a.s.

A UPOZORNĚNÍ:

Dle platných právních předpisů (ČSN 331500 - revize elektrických zařízení) revize a kontroly veškerých druhů elektrocentrál může provádět jen revizní technik, tj. osoba znala s vyšší kvalifikací podle §9 vyhl. 50/78 Sb., V případě profesionálního nasazení elektrocentrály

do provozu je pro provozovatele nezbytně nutné, aby ve smyslu §132a) zákoníku práce a na základě analýzy skutečných podmínek provozu a možných rizik vypracoval plán preventivní údržby elektrocentrály jako celku.

⁽⁴⁾ Provedte kontrolu těsnosti spojů, hadiček.

Údržba žeber chlazení válce a chladících otvorů alternátoru

Je nutné pravidelně kontrolovať zanesení žeber chlazení válce (obr. 3 pozice 7) a chladících otvorov alternátoru (obr. 3 pozice 3) a udržovať je čisté. V případě silného zanesení může docházet k přehřívání motoru či alternátoru a případněmu vážnému poškození motoru či alternátoru.

Výměna oleje

Použitý olej vypouštějte z mírně zahřátého motoru.

1. Odšroubujte zátku plníčkového hrdla a vypouštěcí šroub (obr. 1 poz. 6) a olej nechte vytéct do připravené nádoby.
2. Po vypuštění všeho oleje našroubujte zpět vypouštěcí šroub s podložkou a rádně dotáhněte.
3. Znovu dopřejte nový doporučený olej na požadovanou úroveň. Doporučený objem motorového oleje činí 1,1 l.
4. Zátkou uzavřete plníčkové hrdlo.

A UPOZORNĚNÍ!

Případný rozlitý olej utřejte do sucha. Používejte ochranné rukavice, aby jste zabránili styku oleje s pokožkou.

V případě zasazení pokožky olejem důkladně omyjte postizěné místo mydlem a vodou. Použitý olej likvidujte podle pravidel ochrany životního prostředí. Do sběrný jej dopravujte v uzavřených nádobách. Použitý olej nevyhazujte do odpadu, nelijte do kanalizace nebo na zem, ale odevzdějte ho do sběrný použitého oleje.

Čištění vzduchového filtru

Znečištěný vzduchový filtr brání proudění vzduchu do karburátoru. Z důvodu zabránění následného poškození karburátoru je třeba vzduchový filtr pravidelně čistit.

Filtr čistěte častěji v případě provozu ve zvlášť prašném prostředí.

A VÝSTRAHA!

K čištění vložky filtru nepoužívejte nikdy benzín nebo jiné vysoko hořlavé látky. Mohlo by dojít k požáru nebo dokonce k explozi.

A POZOR!

Nikdy nenechávejte běžet motor bez vzduchového filtru, vede to k urychlennému opotřebení motoru.

1. Přemístěte páčku sytiče (obr. 2 pozice 5) do polohy zavřeno.
2. Sejměte kryt filtru (obr. 2 pozice 3) uvolněním dvou spon v horní a spodní části filtru.
3. Vyjměte molitanovou vložku, vyperte v teplé vodě se saponátem a nechte důkladně proschnout.
4. V případě zjevného opotřebení nebo poškození vložku vyměňte.
5. Vložku nechte nasáknout čistým motorovým olejem a přebytečný olej dobré vymačkejte (nikdy vložku nekrutěte).
6. Molitanovou vložku nasadte zpět na své místo a opět zajistěte nasazením krytu a zajištěním obou spon.

3. Vyjměte molitanovou vložku, vyperte v teplé vodě se saponátem a nechte důkladně proschnout.
4. V případě zjevného opotřebení nebo poškození vložku vyměňte.
5. Vložku nechte nasáknout čistým motorovým olejem a přebytečný olej dobré vymačkejte (nikdy vložku nekrutěte).
6. Molitanovou vložku nasadte zpět na své místo a opět zajistěte nasazením krytu a zajištěním obou spon.

Údržba zapalovacích svíček (obr. 8)

Doporučované svíčky: typu Brisk - LR17YC, NGK - BPR5ES nebo jejich ekvivalent.



Obr. 8

A POZOR!

Nepoužívejte nikdy svíčky s nevhodným teplotním rozsahem.

A VÝSTRAHA!

Pokud byl motor krátce předtím v provozu, je výfuk a hlava válce velmi horká. Dejte proto velký pozor aby nedošlo k popálení.

Aby bylo dosaženo dokonalého chodu motoru, musí být svíčka správně nastavena a očištěna od usazenin.

1. Sejměte kabel svíčky a svíčku demontujte pomocí správného klíče na svíčky.
2. Vizuálně překontrolujte vnější vzhled svíčky. Jestliže je svíčka viditelně značně opotřebována nebo má prasklý izolátor nebo dochází k jeho odlupování, svíčku vyměňte. Pokud budete svíčku používat znovu, je třeba ji očistit drátněm kartáčem.
3. Pomocí měrky nastavte vzdálenost elektrod. Vzdálenost upravte podle doporučení odpovídajícím přihnutím elektrod. Vzdálenost elektrod: 0,6-0,8 mm.
4. Ujistěte se, že je v pořádku těsnící kroužek, potom svíčku zašroubujte rukou, abyste předešli stržení závitu.
5. Jakmile svíčka dosedne, dotáhněte ji pomocí klíče na svíčky tak, aby stlačila těsnící kroužek.

A POZNÁMKA: Novou svíčku je nutno po dosednutí dotáhnout o 1/2 otáčky, aby došlo ke stlačení těsnícího kroužku. Jestliže je znova použita stará svíčka, je nutno ji dotáhnout pouze o 1/8 - 1/4 otáčky.

A POZOR!

Dbejte, aby byla svíčka dobře dotažena. Špatně dotažená svíčka se silně zahřívá a může dojít k vážnému poškození motoru.

Údržba palivového filtru (obr. 9)

A POZOR!

Benzín je snadno zápalná látka a za určitých podmínek i výbušná. V okolí pracoviště proto nekuřte a nemanipulujte s otevřeným ohněm.

1. Odšroubujte zátku palivové nádrže a vyjměte palivový filtr. Propláchněte jej v jakémkoliv nehořlavém čisticím prostředu (mýdlová voda) a nechte důkladně proschnout. Jestliže je filtr enormně znečištěn, vyměňte jej.
2. Vycištěný filtr vložte zpět do plníčkového otvora.
3. Zašroubujte zpět palivovou nádrž zátku a rádně dotáhněte.



Obr. 9

Zabraňte opakovánemu či delšímu kontaktu s pokožkou a vdechování výparů.

Udržujte pohonné hmoty mimo dosahu dětí.

Po opětovné montáži se ujistěte, že nedochází k úniku pohonného hmot, popřípadě rozlité palivo vytřete do sucha a vyvětrejte ještě před nastartováním.

Karburátor je velmi komplexní a složité zařízení, čištění a údržbu karburátoru proto přenechejte odbornému servisu.

Seržení bohatosti směsi a celého karburátoru je nastaveno výrobcem a není povoleno toto seržení jakkoliv měnit. V případě jakéhokoliv neodborného zásahu do seřízení karburátoru může vzhně poškodit motor, generátor či připojené spotřebiče.

Cistění odkalovače palivového kohoutu

Pokud je kohout tuto odkalovací nádobou vybaven – některé součásti stroje se mohou v závislosti na výrobní sérii mírně lišit, zůstávají však zaměnitelné a nemění se funkční a výkonové parametry elektrocentrály.

1. Uzavřete přívod paliva.
2. Odšroubujte odkalovací šroub (obr. 6 pozice 1) a vyjměte jej. Vyperte v nehořlavém čisticím prostředu.
3. Nechte rádně vysušit a poté namontujte zpět a rádně utáhněte.

XII. Skladování

A VÝSTRAHA!

Při přepravě motoru se ujistěte, že je vypínač motoru v poloze OFF(0) a že je správně uzavřena palivová nádrž, aby nedošlo k rozlití benzínu.

Při skladování dbejte na to aby teplota neklesla pod 0°C a nevystoupila nad 40°C.

Dbejte aby během přepravy nedocházelo k rozlévání paliva. Dojde-li k tomu, zajistěte, aby prostor byl zcela vysušen a benzínové výparы byly rádně odvětrány.

Před uskladněním stroje na delší dobu

- Vyčistěte vnější část motoru.
- Odpojte akumulátor, očistěte ho a uložte na chladné, suchém, dobrě větraném místě. Při uskladnění akumulátoru dochází k jeho samovolnému vybíjení – nejdá se o vadu, ale o přirozený jev.
- Vypusťte benzín.

- Uzavřete palivový kohout.
- Odpojte palivovou hadici od karburátoru.
- Vypusťte benzín z palivové nádrže do vhodné nádoby otočením palivového kohoutu do polohy „1“.
- Zapojte benzínovou hadici zpět do karburátoru.
- Odšroubujte odkalovací víčko, vypusťte zbývající benzín, víčko znova namontujte a rádně dotáhněte.
- Poslední zbytky benzínu vypusťte odkalovacím šroubem karburátoru (viz Čistění odkalovače karburátoru).
- Před delším skladováním vyměňte olej.
- Vyšroubujte zapalovací svíčku a do válce nechte vtě cca 1 čájovou lžičku oleje. Pak zatáhněte 2-3 krát za startovací lanko. Tím se v prostoru válce (palivové nádrži) vytvoří rovnoměrný ochranný olejový film.
- Svíčku našroubujte zpátky.
- Protože motor zatažením za rukojet startovací šňůry a zastavte píst v horní úvratí. Tak zůstane výfukový i sací ventil uzavřen.
- Elektrocentrálu uložte do chráněné, suché místnosti.

XIII. Diagnostika a odstranění případných závad

Motor nenaskočí při startování

- Je vypínač motoru v poloze zapnutu?
- Je palivový kohout otevřen?
- Je v nádrži dostatek paliva?
- Je v motoru dostatečné množství oleje?
- Je připojen kabel svíčky?
- Přeskakuje na svíčce jiskra?
- Nemáte v nádrži palivo starší 30 dnů od zakoupení na čerpací stanici?

Test funkčnosti svíčky

▲ UPOZORNĚNÍ!

Nejprve se ujistěte, že v blízkosti není rozlitý benzín nebo jiné vznětlivé látky. Při testu použijte vhodné ochranné rukavice, při práci bez rukavic hrozí úraz elektrickým proudem! Před demontáží se ujistěte, že svíčka není horká!

1. Vymontujte svíčku.
2. Svíčku nasadte do konektoru ("fajfky").
3. Svíčku přidřízte na kostře motoru (např. hlavě válce) a zatáhněte za startovací šňůru.
4. Pokud k jiskření nedochází, vyměňte svíčku. Pokud je

- jiskření v pořádku, namontujte svíčku zpět a pokračujte ve startování podle návodu.
5. Když ani poté motor nenaskočí, svěrte opravu odbornému servisu.

Pokud se vám porucha odstranit nepodaří, svěrte opravu odbornému servisu.

XIV. Likvidace odpadu



Po skončení životnosti výrobku je nutné při likvidaci vzniklého odpadu postupovat v souladu s platnou legislativou. Výrobek obsahuje elektrické/elektronické součásti. Neodhazujte do směsného odpadu, odevzdajejte zpracovatelům odpadu nebo na místo zpětného odběru nebo odděleného sběru tohoto typu odpadu. Provozní náplně jsou nebezpečným odpadem. Nakládejte s nimi v souladu s platnou legislativou a dle pokynů jejich výrobce.

XV. Záruka

Na tento výrobek poskytujeme standardní záruku v délce 24 měsíců od data zakoupení a prodlouženou záruku v trvání 36 měsíců po splnění specifických kovaných podmínek. Veškeré záruční podmínky najdete v příručce Záruka a servis. Prosíme, před používáním stroje si přečtěte celou tu příručku tak, abyste porozuměli jejímu obsahu.

ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

HERON 8896118 (EGM 65 AVR-3)

generátor benzínový 6500 W, 15 HP

byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími normami:

EN 12601:2001, EN 55012:2002+A1/2005, EN 60204-1/1997, EN 1679 -1:1998

EN ISO 12100-1/2003, EN ISO 12100-2/2003

a následujícími předpisy (vše v platném znění):

NV 17/2003 Sb., (směrnice 73/23/EHS ve znění 93/68/EHS);

NV 616/2006 Sb., (směrnice 89/336/EHS ve znění 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS);

NV 24/2003 Sb., (směrnice 98/37/ES ve znění 98/79/ES);

NV 9/2002 Sb., (směrnice 2000/14/ES ve znění 2005/88/ES);

NV 365/205 Sb. (směrnice 97/68/ES ve znění 2002/88/ES)

ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátu č. M8070763849001,

CJ 191007 a 36842/846/C

vydaného zkušebnou Institut Giordano S.p.A. Bellaria, Italy.

naměřená hladina akustického výkonu: 98 dB(A)

Poslední dvojčíslo roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 09

ve Zlíně 20. 3. 2010

Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

Úvod

Vážený zákazník,
dáukujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke HERON zakúpením tohto náradia.

Tento výrobok bol testovaný na spoločnosť a kvalitu. Takýmto testom svoje výrobky pravidelne podrobujeme.

Urobili sme všetky opatrenia, aby sa k vám dostal výrobok v dokonalom stave. Ak by sa aj napriek tomu objavila akákoľvek poruha alebo ste pri jeho používaní narazili na problémy neváhajte a obráťte sa prosím na naše zákaznícke centrum:

Tel.: +421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451

www.heron.sk

Výrobca: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Česká republika

Dátum vydania: 4. 6. 2009

I. Technické údaje

Typové označenie:	Heron EGM 65 AVR-3
Motor:	zážihový (benzínový), štvortaktový, jednovalec s OHV rozvodom, typ LC 190F
Zapaľovanie:	T. C. I. (tranzistorové, bezkontaktné)
Chladenie:	vzduchom
Vŕtanie x zdvih:	valca 90 x 66 mm
Obsah valca:	420 ccm
Kompresný pomer:	8,5 : 1
Max. výkon motora:	11,2 kW / 3600 min ⁻¹
Krútiaci moment:	26,5 Nm / 3000 min ⁻¹
Typ paliva:	bezolovnatý benzín 95 okt.
Spotreba:	≤ 0,45 l / kWh pri 75 % zaťažení
Spúšťanie:	manuálne
Objem nádrže:	25 l
Objem oleja v motore:	1,1 l
Zapaľovacia sviečka:	typu Brisk - LR17YC, NGK - BPR5ES alebo ich ekvivalent
Hmotnosť motora (bez náplní):	32 kg
Generátor:	trojfázový, synchronny
Max. výkon:	6,5 kW / 400 V; 4,5 kW / 230V
Menovitý výkon:	6 kW / 400 V; 4 kW / 230V
Napätie/ Frekvencia:	1 x 400 V, 2 x 230 V/50 Hz
Účinník 1-fáz. / 3-fáz.:	cos φ 1 / 0,8
DC (usmernený) napätie:	12 V
DC menovitý prúd:	8,3 A
Trieda izolácie:	B
Krytie:	IP23
Hmotnosť (bez náplní):	91 kg
Rozmery (dĺžka x šírka x výška):	68 x 54 x 55 cm
Nameraný akustický výkon:	98 dB(A)

II. Rozsah dodávky

NADŠTANDARDNÁ VÝBAVA:

AVR systém:	áno	generátor el. prúdu	1 ks
Merač motohodín, frekvencie, voltmeter:	áno	klúč na sviečku	1 ks
Olejový snímač:	áno	gumenné nožičky	8 ks
		káblík pre 12 V	1 ks
		návod na použitie	1 ks

Elektrocentrála HERON ďalej spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky kladené na zdrojové zariadenia a z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým napäťom na neživých častiach elektrocentrály vyhovuje požiadavkám 413.5 IEC 364-4-41 na ochranu elektrickým oddelením.

Na výrobku je uvedený mesiac a rok výroby prostredníctvom sériového čísla na výrobnom štítku.

Prvé štyri čísla uvádzajú rok výroby a ďalšie dve čísllice uvádzajú mesiac výroby, po nich nasleduje poradové číslo.

III. Bezpečnostné pokyny

Elektrocentrála je konštruovaná na bezpečnú a bezproblémovú prevádzku za predpokladu, že bude prevádzkovaná v súlade s návodom na obsluhu. Tento typ elektrocentrály je overený a schválený do prevádzky autorizovanou skúšobňou a je opatrený certifikátom CE.

Pred prvým použitím elektrocentrály si pozorne preštudujte tento návod na obsluhu tak, aby ste porozumeli jeho obsahu. Zabránite tak možnému vážnemu poškodeniu zariadenia alebo dokonca zranieniu.

- Vždy pred začiatím práce urobte predbežnú prevádzkovú skúšku. Uistite sa, že elektrocentrála vrátane vedení a zásuvkových spojov je bez porúch alebo poškodenia. Môžete tak predísť úrazu alebo poškodeniu zariadenia.
- Elektrocentrálu umiestnite na pevný, rovný povrch, aby nedošlo k jej prevráteniu. Pri prevádzke na inom než vodorovnom povrchu môže dôjsť k vytiekaniu paliva z nádrže. Systém mazania motora pracuje bezpečne len do sklonu 16° vo všetkých smeroch, takže väčší slon elektrocentrály pri prevádzke je neprípustný a môže viesť k vážnemu poškodeniu motoru, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Aby ste predísli nebezpečenstvu vznietenia a zabezpečili dostatočnú ventiláciu, umiestnite prevádzkovanú elektrocentrálu minimálne 1 m od budov alebo iných zariadení či strojov. Nedávajte do blízkosti motoru žiadne vznetlivé látky.
- Deti a domáce zvieratá sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti, pretože vzniká možnosť popálenia od horúcich častí motoru, prípadne môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Mali by ste vedieť, akým spôsobom je možné motor čo najrýchlejšie vypnúť. Okrem toho by ste sa mali dôkladne zoznámiť s obsluhou ovládaciých prvkov. Nenechávajte nikoho obsluhovať elektrocentrálu bez predchádzajúceho poučenia. Zabráňte tiež tomu, aby zariadenie obsluhovala osoba indisponovaná napr. pod vplyvom drog, liekov, alkoholu či nadmieru unavená, a tiež tak sami nerobte.
- Doplňovanie pohonných látok sa musí robiť v dobre vetranom priestore a pri vypnutom motore. Benzín je mimoriadne zápalná látka a za určitých podmienok výbušná.
- Nádrž nepreplňujte.
- Zaistite, aby uzáver palivovej nádrže bol dobre uzavorený.
- Ak vytiekol benzín, bezpodmienečne zaistite, aby toto miesto bolo pred naštartovaním motora dostatočne suché, a aby sa benzínové výparы odparili.
- Počas tankovania a v okolí uložených pohonných hmôt nikdy nefajčíte a nepoužívajte otvorený oheň.
- Výfukové plyny sú jedovaté a obsahujú jedovatý oxid uhoľnatý, ktorý ako bezfarebný a nepáchnuci plyn môže pri nadýchaní spôsobiť stratu vedomia, prípadne aj smrť. Preto nikdy nepúšťajte zariadenie v uzavrenej miestnosti, prípadne bez dostatočného vetrania a prístupu čerstvého vzduchu. Vždy zaistite dôkladné vetranie priestoru.
- Neukladajte žiadne predmety na motor, aby ste predísli nebezpečenstvu vzniku požiaru.
- Počas prevádzky udržujte dostatočný odstup od všetkých rotujúcich častí zariadenia.
- Výfuk je počas prevádzky veľmi horúci a zostáva horúci dlho po vypnutí motora, preto sa ho nedotýkajte. Aby ste predísli ľahkým popáleninám alebo nebezpečenstvu vzplanutia, nechajte motor vychladnúť predtým, než má byť prepravovaný alebo uskladnený v uzavorených priestoroch.
- Uvedomte si, že elektrocentrála je zariadenie produkujúce elektrické napätie, preto pri jej nesprávnom používaní hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokrými rukami.
- Podľa normy STN ISO 8528-8 čl. 6.7.3 uzemnenie elektrocentrály daného max. výkonu nie je vyžadované, avšak táto elektrocentrála vybavená uzemňovacím vývodom je, vždy, keďže to možné, zabezpečte uzemnenie elektrocentrály.
- Elektrocentrála nesmie byť prevádzkovaná nechránene na daždi alebo snehu. Prístroj neustále chráňte proti vlhkosti, nečistotám a iným korozívnym vplyvom pri používaní a pri skladovaní.
- Elektrocentrály nesmú byť pripojované za žiadnych okolností svojpomocne do pevnej rozvodnej siete ako záloha. Vo zvláštnom prípade, kedy ide o pripojenie alternatívneho napájacieho zariadenia k existujúcemu rozvodnému systému, môže byť toto pripojenie urobené iba kvalifikovaným elektrikárom s oprávnením toto pripojenie urobiť, ktorý pozná problematiku používania prenosných elektrocentrál z hľadiska bezpečnosti a platných elektrotechnických predpisov a je schopný posúdiť rozdiely medzi zariadením pracujúcim vo verejnej rozvodnej sieti a zariadením napájaným zo

zdrojového agregátu. Za prípadné škody alebo zranenia vzniknuté neodborným spojovaním s verejným rozvodom distributér nenesie žiadnu zodpovednosť.

- K elektrocentrále neprípájajte iný typ zásuvkového spojenia, než zodpovedá platným normám STN. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zranenia elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Použitý kábel musí zodpovedať platným normám STN, vzhľadom k veľkému mechanickému namáhaniu používajte iba ohybný gumový kábel.
- Prierez a dĺžku použitého predlžovacieho kábla konzultujte s kvalifikovaným elektrikárom alebo sa riadte normou STN ISO 8528-8.

Predpísané parametre na použitie predlžovacieho vedenia podľa STN ISO 8528-8:

Prierez kábla (mm)	max. dĺžka (m)
1,5	60
2,5	100

(Pozn.) Hodnoty platia pri plne rozvinutom káble.

- Generátor môže byť používaný na napájanie elektronických zváracích inverteorov do max. príkonu 4,5 Kw a ostatných el. zváracích prístrojov do max. príkonu 5 Kw. Pri rozhodnutí o výkone elektrocentrály pre bezporuchovú činnosť zváracích inverteorov je potrebné počítať s konštrukciou invertora a rokom výroby. Invertory staršej konštrukcie alebo priamo výrobca vyžaduje výkonný presah elektrocentrály 1,5 až 2 násobný.
- Podľa hygienického predpisu nesmie byť elektrocentrála používaná, ak je tým obmedzovaná verejnosť a v čase od 22.00 do 6.00 z dôvodu rušenia nočného pokoja.
- Akékoľvek zásahy alebo opravy v elektrickej inštalačii môžete vykonávať len osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou a majúca povolenie od výrobcu Madal Bal a.s. V opačnom prípade sa jedná o neoprávnený zásah do centrály, čo má za následok stratu zárukys.

IV. Použité pictogramy a dôležité upozornenia

Tento stroj je dodávaný bez oleja. Pred prvým spustením ho doplnite odporúčeným typom oleja na predpisanú úroveň (viď Doplnenie olejovej náplne).	
Nedotýkajte sa horúcich častí motoru.	
Sýtič	
Palivový kohútik	
Hlavný spínač	
Istič striedavého a jednosmerného okruhu	
Merač motohodín, frekvencie, voltmeter	
Uzemňovacia svorka	
Knižka - čítajte návod	
UPOZORNENIE. Pravidelne kontrolujte či nedochádza k únikom horľavín. Pred doplnením paliva vypnite motor.	
Nepoužívajte v uzavorených priestoroch. Oxid uhoľnatý je pri vdýchnutí jedovatý.	
Tento stroj je bez oleja. Pred prvým spustením nalejte 1 l oleja typu SAE 15W40.	
ÚDRŽBA VZDUCHOVÉHO FILTRA. Filtračné prvky čistite každých 50 h (alebo v prípade prevádzky v extrémnych podmienkach po každých 10 h). Vyperte a vyžmýkajte vložku v roztoku so saponátom - nepoužívajte rozpúšťadlá. Nechajte odkvapkať. Ponorte vložku do motrového oleja. Vyžmýkajte prebytočný olej.	

V. Popis súčasti stroja

Obr. 1


- 1) hlavný vypínač motoru
- 2) uzemňovacia svorka
- 3) štítok s technickými údajmi
- 4) piktogram – hladina oleja
- 5) výrobné číslo
- 6) výpustná skrutka oleja
- 7) zátka plnenia oleja
- 8) merač motohodín, frekvencie, voltmeter
- 9) svorky 12 V DC
- 10) zásuvka 230 V / 50 Hz
- 11) istič (12 V okruh)
- 12) istič (230 V okruh)
- 13) zásuvka 400 V / 50 Hz
- 14) istič (400V okruh)
- 15) prepínač napäťia



Obr. 1

Obr. 2


- 1) palivová nádrž
- 2) palivový kohútik
- 2a) viečko odkaľovača palivového kohútika
- 3) kryt vzduchového filtra
- 4) rukoväť štartéra
- 5) sýtič



Obr. 2

Obr. 3

- 1) viečko palivovej nádrže
- 2) ukazovateľ stavu paliva
- 3) chladiace otvory alternátora
- 4) výfuk
- 5) kryt výfuku - pozor, horúče!
- 6) výpustná skrutka oleja
- 7) rebrá chladenia valca
- 8) hlava valca
- 9) karburátor
- 10) sviečka zapalovania
- 11) sýtič



Obr. 3

VI. Pred uvedením stroja do prevádzky

⚠ VÝSTRAHA!

Pred vykonaním nasledujúcich kontrolných úkonov umiestnite elektrocentrálu na pevnú a vodorovnú plochu s vypnutým motorom a prívodom paliva a odpojeným káblom zapáľovacej sviečky. Nedotýkajte sa horúcich častí motora.

Uvedenie do prevádzky urobí predajca podľa preberacieho protokolu – vid' Záruka a servis – alebo majiteľ sám po dohode a inštruktázii predajcu.

V prípade, že stroj nebol uvedený do prevádzky a spustený predajcom, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Vizuálna kontrola

Po vybalení stroja urobte vizuálnu kontrolu stavu povrchu a základných funkcií stroja. Presvedčte sa, či nikde nevisia nezapojené či uvolnené káble. V prípade, že tomu tak je, nechajte si poruchu odstrániť v zmluvnom servise. Skontrolujte palivový systém, najmä pripojenie palivových hadičiek, ešte než prvýkrát nalejete palivo do palivovej nádrže.

2. Plnenie olejovej náplne

⚠ UPOZORNENIE!

- Prevádzkovanie motora s nedostatočným množstvom oleja môže spôsobiť väzne poškodenie motora bez nároku na záruku.
- Kontrolu úrovne oleja urobte na rovine a pri vypnutom motore pred každým spustením.
- Olejový senzor slúži iba na zastavenie motora pri náhľom úniku a poklesu hladiny motorového oleja.
- Olejový senzor neoprávňuje obsluhu zabúdať na kontrolu hladiny oleja pred každým použitím.
- Olejový senzor nesmie byť odpojený alebo demontovaný.
- Obsluha je povinná kontrolovať hladinu oleja pred každým spustením motora v súlade s tabuľkou predpisanej údržby.

ODPORÚČANÉ OLEJE

Odporúčame používať iba vysoko kvalitné oleje osvedčených značiek v originálnych baleniach (napr. Shell Helix Super SAE 15W40, Castrol GTX 15W40 alebo iný viacúčelový ekvivalent), ktoré vyhovujú požiadavkám akostnej triedy API min. SH-SG/CD príp. ich prevyšujú. Akostné

trydy olejov sú označené na obale.

Napr. oleje s viskóznou triedou SAE 15W40 vám v miernech klimatických podmienkach našej krajiny zaručia vynikajúce viskózno-teplotné vlastnosti. Preto odporúčame používať oleje s touto alebo jej presahujúcou viskóznou triedou (napr. 15W50 pri použití v extrémne vysokých teplotách, 10W40 alebo 5W40 pri použití v mrazoch okolo -10 °C).

PLNENIE A DOPLNENIE OLEJA

- Uistite sa, že elektrocentrála stojí na pevnej a vodorovnej ploche s vypnutým motorom a prívodom paliva a odpojeným káblom zapáľovacej sviečky.
- Odskrutkujte plniacu olejovú zátku (obr. 4).



Obr. 4

- Pomocou lievika nalejte plniacim otvorom cca 1l oleja (predpísaný objem pre prázdnu olejovú nádrž). Pri plnení dbajte na to, aby olej nevytekal mimo plniaci otvor; ak sa tak stane, rozliaty olej utrite a motor od oleja očistite do sucha.
- Mierku na vnútornnej strane plniacej zátky očistite do sucha a opäť vložte do plniaceho hrdla a zaskrutkujte. Ihned opäť vyskrutkujte a vizuálne skontrolujte množstvo oleja – úroveň by mala dosahovať okraj plniaceho hrdla. Pri nízkej hladine oleja vám mierka na zátku napovie, v akej výške sa hladina nachádza.
- Pri nízkom stave oleja doplňte odporúčaným olejom (rovnakým typom oleja, ktorý v elektrocentrále používate) na požadovanú úroveň. Nemiešajte oleje s rozdielnym SAE a akostnou triedou.

⚠ UPOZORNENIE!

Je zakázané používať oleje bez detergentných prísad a oleje určené pre dvojtačkné motory.

3. Palivo

⚠ VÝSTRAHA!

- Nepoužívajte palivo staršie ako 30 dní odo dňa natankovania na čerpacnej stanici.

- Súčasné pohonné hmoty sú náchylné ku kontaminácii vodou, a to vplyvom ich uskladnenia v nádrži. Nečistenie týchto nežiadúcich prímesí môže prispieť ku korózii palivového systému, nepravidelnému chodu motoru a rozšíreniu mikroorganizmov, ktoré môžu zanášať palivové filtre.

- Používajte na trhu dostupné produkty - kodicionéry, odstraňovače vody. Odstraňovač vody z palivového systému na benzínové motory obsahuje bezpečné a účinné chemikálie, ktoré absorbijú nežiaduce nečistoty a potom sú zničené pri spalovaní v motore. Ďalej zlepšuje ranné štarty studeného motora a chráni palivový systém a jeho potrubie pred zmrznutím.

- Benzín je veľmi ľahko vznetlivý a výbušný.
- Tankujte v dobre vetranom priestore pri vypnutom motore. Počas tankovania a v miestach, kde sú umiestnené pohonné hmoty, nikdy nefajčite a zabráňte prístupu s otvoreným ohňom.
- Nádrž nepreplňujte (nedolievať až po okraj nádrže) a po tankovaní zaistite, aby bol uzáver nádrže dobre uzavorený.
- Dbajte na to, aby nedošlo k rozliatiu benzínu. Benzínové výpary alebo rozliaty benzín sa môžu vznieť. Ak benzín vystrieckne, je bezpodmienečne nutné okolie vysušiť a nechať rozptýliť benzínové výpary.
- Zabráňte opakovanému alebo dlhšiemu styku s pokožkou, ako aj vdychovaniu výparov. Uchovávajte benzín mimo dosah detí.
- Používajte benzín bežne využívaný pre motorové vozidlá s min. oktánovým číslom 90. Odporúčame používať bezolovnatý benzín Natural 95, ktorý obmedzuje tvorenie usadenín v spaľovacej komore. Druh benzínu počas prevádzky nemeňte (bezolovnatý za olovnatý a naopak).

- Používajte iba čistý benzín. Nepoužívajte zmes benzínu a oleja, benzín kontaminovaný, s prímesami nečistôt alebo benzín pochybej kvality a pôvodu. Zabráňte vnikaniu prachu, nečistôt či vody do palivovej nádrže.
- Pred uskladnením dlhším než 1 mesiac zvyšné palivo z nádrže vypustte a odkaľte benzín z karburátora.
- Poruchy vzniknuté preto, že ste použili nesprávny typ benzínu, znečisteného, kontaminovaného či zvetraného (nepoužívajte benzín starší ako 30 dní), nebudú posudzované ako záručné.

PLNENIE PALIVA

- Skontrolujte hladinu paliva pomocou ukazovateľa paliva na vrchnej strane palivovej nádrže (obr. 5).



Obr. 5

- Odskrutkujte kryt palivovej nádrže a pohládom skontrolujte hladinu paliva v nádrži.
- Palivo pomocou nálievky doplňte, ak je množstvo paliva nedostatočné. Objem nádrže je 25 litrov. Nádrž neprelievajte nad mieru max. objemu. Plnenie nad mieru maximálneho objemu bude mať za následok vytekanie paliva aj cez zatvorenú zátku.
- Po doplnení paliva zátku palivovej nádrže nasadte späť a riadne dotiahnite.

POUŽITIE BENZÍNU S OBSAHOM ALKOHOLU

Ak sa rozhodnete použiť benzín s obsahom alkoholu, uistite sa, že jeho oktánové číslo je vyšie než 90 – primierným alkoholu sa totiž toto číslo znížuje. Používajte iba benzín s obsahom etanolu, a to s max. obsahom etanolu do 10 %. Nikdy nepoužívajte benzín s prímesou metanolu (metylalkoholu), s podielom prostriedku na ochranu proti korózii ani rozpušťadlo metanolu alebo benzín s obsahom etanolu väčším než 10 %.

Poruchy vzniknuté použitím takýchto pohoných látok nebúdú posudzované ako záručné. O obsahu týchto látok v benzíne sa informujte na čerpacnej stanici.

VII. Startovanie motoru

⚠ POZOR!


Uistite sa že k výstupom elektrocentrály nie sú pripojené žiadne spotrebiče! Ak je to možné, elektrocentrálu uzemnite.

- Prepnite páčku palivového kohútika do polohy „1“ (vid' obr. 6 poz. 1). V prípade nízkeho stavu paliva predtým palivo doplňte.
- Prepnite spínač motoru (obr. 7 pozícia 1) do polohy zapnutý ON(1).
- Ťahom k sebe za páčku sýtiča zapnite sýtič. Zapnutie sýtiča nie je potrebné na spustenie zahriateho motora alebo pri vysokej okolnej teplote.
- Pomaly ťahajte samonavíjacím štartérom (obr. 2

pozícia 4) tak dlho, pokiaľ nedôjde k záberu, potom ním zatiahnite prudko. Toto zopakujte podľa potreby, pokiaľ motor nenaskočí. Ihneď po štarte motora štartér pustite.

5. Výčkajte, kým sa motor zahreje. Po zahriatí motora vypnite sýtič zatlačením páčky sýtiča smerom dovnútra stroja, keďže vonku horúco, nechajte sýtič pracovať niekoľko sekúnd, zatiaľ čo vo studenom počasí niekoľko minút. Pred každou zmenou ponechajte motor hladko bežať. Po dosiahnutí prevádzkovej teploty sýtič celkom vypnite (poloha vľavo).
6. Pomocou prepínača napäťia (obr. 1 poz. 15) zvolte Vami požadovaný druh napäťia, ktorý potrebujete použiť pre daný elektrický spotrebič. Na volbu zásuviek s 230V prepnite páčku vľavo, na okruh 400V vpravo. V polohu OFF(0) je napäťový prepínač vypnutý.

Poznámka: Nie je možné používať okruh 230V a 400V súčasne.



Obr. 6



Obr. 7

A UPOZORNENIE:

- Nedopustite, aby sa rukoväť štartéra vracala späť rýchlo proti krytu motoru. Rukoväť púšťajte pomaly, aby ste zabránili poškodeniu krytu štartéra.
- Vždy štartujte rýchlym zatiahnutím za rukoväť. Keď tak neučiníte, môže dôjsť k poškodeniu motoru.

INDIKÁTOR POKLESU HLADINY OLEJA

Olejový snímač slúží na odstavenie chodu motora pri poklesu hladiny oleja v motore. Zamedzuje tým vzniku škôd na motore z dôvodu nedostatočného mazania. Pri poklesu hladiny oleja pod bezpečnú hranicu sa motor vypne, spínač motoru však zostane v polohe zapnuté ON(1). Toto však neopravňuje obsluhu vynechať kontrolu hladiny oleja pred každým použitím elektrocentrály! Pokiaľ dôjde k zastaveniu motora a nie je možné ho už naštartovať, aj napriek tomu, že v nádrži je dostatok paliva, skôr než začnete zistovať ďalšie možné príčiny poruchy, skontrolujte stav oleja v motore.

VIII. Použitie elektrocentrály

⚠ POZOR!

Pri používaní elektrocentrály HERON vždy dodržujte inštrukcie uvedené v tejto kapitole a v kapitole Bezpečnostné pokyny. Elektrocentrála bola navrhnutá a vyrobenná s maximálnym ohľadom na vašu bezpečnosť, ale používanie akéhokoľvek elektrického zariadenia so sebou nesie riziko úrazu elektrickým prúdom. Preto príšne dbajte na inštrukcie uvedené v tomto návode.

Výrobca a distributor nenesie žiadnu zodpovednosť za následky vzniknuté neoborným používaním elektrocentrály v roz pore s návodom na obsluhu a so všeobecnými zásadami a predpismi stanovenými pre používanie elektrického zariadenia či ich neznalosti. Rovnako tak nenesie zodpovednosť za nesprávnu či neobornú montáž a prevádzku elektrocentrály.

⚠ UPOZORNENIE!

Elektrocentrála HERON EGM 65 AVR-3 je vybavená štandardne pätkolíkovou zásuvkou na 400 V istenou 3 x 11 A s maximálnym menovitým výkonom 6,5 kW a dvoma nezávislými zásuvkami 230 V s maximálnym menovitým výkonom 4,5 kW / 17 A istením.

- Elektrocentrálu HERON dlhodobo zatažujte iba do hodnoty jej menovitého výkonu jednotlivých okruhov (okruh 400 V a 230 V) oddelene. Prevádzka elektrocentrály na maximálny výkon je obmedzená na max. 20 min. V každom prípade musí byť zohľadnený celkový príkon všetkých pripojených spotrebičov. O správnosti a vhodnosti použitia sa poradte s autorizovaným predajcom alebo s distribútorom. Stále preťažovanie môže

mať za následok skrátenie životnosti elektrocentrály, alebo dokonca poškodenie generátora bez nároku na zárukou. O správnosti a vhodnosti použitia sa poradte s autorizovaným predajcom alebo distribútorom.

- Pred pripojením spotrebiča sa uistite, či jeho maximálny príkon (vrátane štartu, rozbehu motora) nepresahuje menovitý výkon elektrocentrály. Väčšina elektromotorov potrebuje na rozbeh až trojnásobný príkon, než je príkon menovitý.
- Neprekračujte predpísanú hranicu zaťaženia jednotlivých zásuviek.
- Ak je požívaná zásuvka na 400 V (okruh s 400 V), neodporúča sa používať žiadna ďalšia zásuvka (zaťažovať žiadny ďalší okruh - 230 V alebo 12 V), ani ak ešte neboli dosiahnutý maximálny menovitý výkon elektrocentrály. Jednotlivé zásuvky na 230 V môžu byť používané súčasne len do maximálneho menovitého výkonu. Nesmú byť používané súčasne so zásuvkou na 400 V (s okruhom s 400 V). Ak sú používané svorky na 12 V súčasne so zásuvkami na 230 V, odrážajte (znižte) maximálny menovitý príkon všetkých zásuviek o príkon, ktorým zaťažujete svorky s 12 V. Nikdy ju nepoužívajte zároveň so zásuvkou s 400 V.
- **Zásuvky nikdy neprepájajte!** Prepojovanie za účelom zvýšenia maximálneho menovitého prúdu alebo za akéhokoľvek iným účelom môže spôsobiť poškodenie stroja alebo požiar a je považované za hrubé zasahovanie do konštrukcie elektrického zapojenia elektrocentrály. Na takto vzniknuté poruchy sa nevztahuje záruka!
- Vstavaný voltmeter je zapojený a meria napätie v 400 V okruhu a bude sa na ňom zobrazovať napätie tohto okruhu aj v prípade, že nie je zaťažovaný a zaťažovaný je okruh s 230 V. Je to dané vnútornou konštrukciou elektrocentrály. Teda ak voltmeter ukazuje 400 V, neznamená to, že okruh s 12 V alebo 230 V je chybný alebo nefunguje.
- Tento typ elektrocentrály je vybavený ističom 3x11A pre 400 V, 17A pre zásuvky 230V a 8,3 A pre 12 V, ktorý slúží ako ochrana proti dlhodobému preťaženiu alebo skratu spotrebiča. Ak je dodávka prúdu prerušená počas používania, môže to byť spôsobené rozpojením ističa. V tomto prípade chvíľu počkajte, odstráňte príčinu preťaženia alebo skratu a istič znova zapnite. Presvedčte sa, že poznáte maximálny menovitý výkon svojej elektrocentrály.
- Pred naštartovaním motoru majte vždy vypnutý istič el. výstupu, ak to daná konštrukcia umožňuje.

⚠ POZOR!

Pri napájaní viac ako jedného spotrebiča. Pred pripojením elektrospotrebiča sa uistite, o akú triedu spotrebiča sa jedná. Pri pripojení spotrebičov II. triedy (dvojité izolácia) nie je nutné elektrocentrálu uzemňovať. V prípade napájania spotrebičov I. triedy (náradie s kovovým povrchom), tieto spotrebiče musia byť vybavené káblom s ochranným vodičom (3-zložkový). Elektrocentrálu riadne uzemniť a celú sústavu vybaviť prúdovým chráničom.

IX.

Obsluha elektrocentrály

- Naštartujte motor.
- Pripojte spotrebiče k zásuvkám a dbajte pritom na to, aby nebolo prekročené maximálne dovolené menovité napätie. Uistite sa, či sú pripojené spotrebiče vypnuté.
- Zapnite istič alebo sa uistite, že je zapnutý.

⚠ UPOZORNENIE!

Elektrocentrála nesmie byť zaťažená na max. povolené zaťaženie, ak nie sú splnené podmienky dobrého chladenia. Pri použíti elektrocentrály v zhoršených podmienkach nezaťažujte elektrocentrálu na maximum.

IDEÁLNE PODMIENKY

NA PREVÁDZKU ELEKTROCENTRÁLY SÚ:

- Atm. tlak: 1000 hPa (1 bar)
- Teplota vzduchu: 25 °C
- Vlhkosť vzduchu: 30%

PREVÁDZKA VO VYSOKÝCH NADMORSKÝCH VÝŠKACH

Vo vysokých nadmorských výškach dochádza k zmene pomeru sýtenia paliva smerom k presýteniu zmesi. Má to za následok ako stratu výkonu, tak zvýšenú spotrebú paliva. Výkon motora pri prevádzke vo vysokých výškach sa dá zlepšiť výmenou hlavnej trysky s menším vŕtaním a zmenou polohy zmiešavacej regulačnej skrutky. Ak motor pracuje dlhodobo vo výškach nad 1830 m n. m., nechajte vykonať kalibráciu karburátora v autorizovanom servise. I pri odporúčanom nastavení karburátora dochádza k zníženiu výkonu približne o 3,5 % na každých 305 m nadmorskej výšky. Bez vykonania výšie popísanych úprav je strata výkonu ešte väčšia.

X. Vypnutie motoru

- Odpojte všetky spotrebiče od výstupu generátora. V prípade potreby núdzového vypnutia generátora prepnite spínač motoru do polohy vypnuté - OFF(0), alebo vypnite istič (ak to daná konštrukcia umožňuje).
- Uzavrite prívod paliva (palivový kohútik).

XI. Údržba a starostlivosť

⚠ VÝSTRAHA!

Pred začatím údržbových prací vypnite motor a umiestnite elektrocentrálu na pevnú a vodorovnú plochu. Nedotýkajte sa horúcich častí motoru! Aby ste vylúčili možnosť nečakaného naštartovania motoru, vypnite spínač motoru a odpojte konektor („fajku“) zapáľovacej sviečky.

⚠ POZOR!

Používajte iba originálne diely. Pri použíti dielov, ktoré nezodpovedajú kvalitatívnym požiadavkám, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu elektrocentrály.

Pravidelné prehliadky, údržba, kontroly, revízie a zoradenie v pravidelných intervaloch sú nevyhnutným predpokladom pre zaistenie bezpečnosti a na dosahovanie vysokých výkonov. Pravidelná údržba, revízie a zoradenie zaručuje optimálny stav stroja a jeho dlhú životnosť. Opravy a pravidelnú údržbu, kontroly, revízie a zoradenie môže urobiť z dôvodu zachovania štandardnej a priznania predĺženej záruky, vybavenosti a kvalifikovanosti iba autorizovaný zmluvný servis HERON alebo distributér sám. Nepoužívajte palivo staršie ako 30 dní odo dňa natankovania na čerpacie stanici.

Odporúčame používať kondicionér paliva a v rámci údržby (dekarbonizácie), používať na trhu dostupné produkty, ktoré odstránia karbonové usadeniny z motoru a vrátia mu pôvodný výkon.

Zákazník má v rámci svojej údržby a starostlivosti o motor používať tieto produkty. Nielenže prispejú k úspore paliva, ale aj výrazne ochránia palivový systém pred karbonizáciou - resp. ho čistia.

Aby sa záruka predĺžila, je nutné udržiavať stroj v čistote a dodržiavať odporúčané intervale údržby.

Odporúčané intervale pre údržbu a druhé údržbové práce sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

PLÁN ÚDRŽBY

		Pred každým použitím	Prvý mesiac alebo 20 prev. hodín po uvedení do prevádzky	Každé 3 mesiace alebo každých 50 prev. hodín	Každých 6 mesiacov alebo každých 100 prev. hodín	Každý kal. rok alebo každých 300 prev. hodín
Predmet údržby						
Motorový olej	Kontrola stavu	X				
	Výmena		X		X	
Vzduchový filter	Kontrola stavu	X				
	Čistenie			X ⁽¹⁾		
Zapaľovacia sviečka	Čistenie - nastavenie				X	
	Výmena					X
Vôľa ventilov	Kontrola - nastavenie				X ⁽²⁾	
Palivový systém	Vizuálna kontrola	X ⁽⁴⁾				
	Kontrola a nastavenie					X ⁽²⁾
Palivové hadičky	Výmena	Každé 2 kalendárne roky				
Sitko palivovej nádrže	Čistenie					X
Palivová nádrž	Čistenie					X ⁽²⁾
Karburátor- odkaľovacia nádobka	Čistenie				X ⁽²⁾	
Palivový kohút - odkaľovacia nádobka (pokiaľ je ľahký kohút vybavený)	Čistenie				X ⁽²⁾	
Elektrická časť	Kontrola / revízia	Každých 12 mesiacov od zakúpenia ⁽³⁾				

⚠ POZNÁMKA:

⁽¹⁾ Pri používaní motora v prašnom prostredí vykonávajte údržbu častejšie.

⁽²⁾ Tieto body údržby by mali byť vykonávané zmluvnými servismi firmy Madal Bal, a. s.

(3) ⚡ UPOZORNENIE:

Podľa platných právnych predpisov (STN 331500 - revízia elektrických zariadení) revízie a kontroly všetkých druhov elektrocentrály môže vykonávať iba revízny technik, t. j. osoba znáta s vyššou kvalifikáciou podľa § 9 vyhl. 50 / 78 Zb., V prípade profesionálneho nasadenia elektrocentrály

do prevádzky je pre prevádzkovateľa nevyhnutne nutné, aby v zmysle § 132 a) zákonného práce a na základe analýzy skutočných podmienok prevádzky a možných rizík vypracoval plán preventívnej údržby elektrocentrály ako celku.

⁽⁴⁾ Vykonajte kontrolu tesnosti spojov a hadičiek.

Údržba rebier chladenia valca a chladiacich otvorov alternátora

Je nutné pravidelne kontrolovať zanesenie rebier chladenia valca (obr. 3 poz. 7) a chladiacich otvorov alternátora (obr. 3 poz. 3) a udržiavať ich čisté. V prípade súčinného zanesenia môže dochádzať k prehrievaniu motora či alternátora a prípadnému vážnemu poškodeniu motora či alternátora.

Výmena oleja

Použitý olej vypúšťajte z mierne zahriateho motoru.

1. Odskrutujte zátku plniaceho hrdla a vypúšťacieho skrutku (obr. 1, poz. 6) a olej nechajte vytiečť do pripravenej nádoby.
2. Po vypustení všetkého oleja naskrutujte späť vypúšťacieho skrutku s podložkou a riadne dotiahnite.
3. Znovu doplnite nový odporúčaný olej na požadovanú úroveň. Odporúčaný objem motorového oleja je 1,1 l.
4. Zátkou uzavrite plniace hrdlo.

A UPOZORNENIE!

Prípadný rozliaty olej utrite do sucha. Používajte ochranné rukavice, aby ste zabránili styku oleja s pokožkou.

V prípade zasiahania pokožky olejom dôkladne umyte postihnuté miesto mydlom a vodou.

Použitý olej likvidujte podľa pravidiel ochrany životného prostredia. Do zberneho dopravujete v uzavorených nádobách. Použitý olej nevyhadzujte do odpadu, nelejte do kanalizácie alebo na zem, ale odovzdajte ho do zberne použitého oleja.

Cistenie vzduchového filtera

Znečistený vzduchový filter bráni prúdeniu vzduchu do karburátora. Z dôvodu zábránenia následného poškodenia karburátora je potrebné vzduchový filter pravidelne čistiť.

Filter čistite častejšie v prípade prevádzky v obzvlášť prásnom prostredí.

A VÝSTRAHA!

Na čistenie vložky filtra nepoužívajte nikdy benzín alebo iné, vysoko horľavé látky. Mohlo by dojst' k požiaru alebo dokonca k explózii.

A POZOR!

Nikdy nenechávajte bežať motor bez vzduchového filtera, vedie to k rýchlemu opotrebovaniu motora.

1. Premiestnite páčku sýtica (obr. 2, pozícia 5) do polohy zatvorené (dolava).

2. Zložte kryt filtra (obr. 2, pozícia 3) uvoľnením dvoch spôn v hornej a spodnej časti filtra.
3. Vyberte molitanovú vložku, vyperte ju v teplej vode so saponátom a nechajte dôkladne vyschnúť.
4. V prípade zjavného opotrebovania alebo poškodenia vložku vymenite.
5. Vložku nechajte nasiaknuť čistým motorovým olejom a prebytočný olej dobre vytlačte (nikdy vložku nekrúťte).
6. Molitanovú vložku nasadte späť na svoje miesto a opäť zaistite nasadením krytu a zaistením oboch spôn.

Údržba zapalovacích sviečok (obr. 8)

Odporúčané sviečky: typu Brisk - LR17YC, NGK - BPR5ES alebo ich ekvivalent.



Obr. 8

A POZOR!

Nepoužívajte nikdy sviečky s nevhodným teplotným rozsahom.

A VÝSTRAHA!

Ak bol motor krátko predtým v prevádzke, je výfuk a hlava valca veľmi horúca. Dajte preto veľký pozor aby nedošlo k popáleniu.

Aby bol dosiahnutý dokonalý chod motora, musí byť sviečka správne nastavená a očistená od usadenín.

1. Zložte kábel sviečky a sviečku demontujte pomocou správneho kľúča na sviečky.
2. Vizuálne prekontrolujte vonkajší vzhľad sviečky. Ak je sviečka viditeľne značne opotrebovaná alebo má prasknutý izolátor alebo dochádza k jeho odlupovaniu, sviečku vymenite. Ak budete sviečku používať znova, je potrebné ju očistiť drôtenou kefou.
3. Pomocou mierky nastavte vzdialenosť elektród. Vzdialenosť upravte podľa odporúčaní zodpovedajúcim prihnutím elektród. Vzdialenosť elektród: 0,6 - 0,8 mm.
4. Uistite sa, či je v poriadku tesniaci krúžok, potom

sviečku zaskrutujte rukou, aby ste predišli strhnutiu závitu.

5. Hned', ako sviečka dosadne, dotiahnite ju pomocou kľúča na sviečky tak, aby stlačila tesniaci krúžok.

A POZNÁMKA: Novú sviečku je nutné po dosadnutí dotiahnuť o 1/2 otáčky, aby došlo k stlačeniu tesniaceho krúžku. Ak je znova použitá stará sviečka, je nutné ju dotiahnuť iba o 1/8 - 1/4 otáčky.

A POZOR!


Dabajte, aby bola sviečka dobre dotiahnutá. Zle dotiahnutá sviečka sa silne zahrieva a môže dojst' k vážnemu poškodeniu motora.

Údržba palivového filtrova (obr. 9)

A POZOR!

Benzín je ľahko zápalná látka a za určitých podmienok i výbušná. V okolí pracoviska preto nefajčite a nemaniplujte s otvoreným ohňom.

1. Odskrutujte zátku palivovej nádrže a vyberte palivový filter. Prepláchnite ho v akomkoľvek nehorľavom čistiacom prostriedku (mydlová voda) a nechajte dôkladne preschnúť. Ak je filter enormne znečistený, vymenite ho.
2. Vyčistený filter vložte späť do plniaceho otvoru.
3. Zaskrutujte späť palivovú plniacu zátku a riadne dotiahnite.



Obr. 9

A POZOR!

Benzín je ľahko vznietlivý a výbušný. Pri manipulácii zabráňte prístupu s otvoreným ohňom a nefajčite.

Zabráňte opakovanejmu či dlhšiemu kontaktu s pokožkou a vdychovaniu výparov.

Udržujte pohonné hmoty mimo dosah detí.

Po opäťovnej montáži sa uistite, či nedochádza k úniku pohonného hmota, poprípade rozliate palivo vytrrite do sucha a vyvetrajte ešte pred naštartovaním.

Karburátor je veľmi komplexné a zložité zariadenie, čistenie a údržbu karburátora preto prenechajte odbornému servisu.

Zoradenie bohatosti zmesi a celého karburátora je nastavené výrobcom a nie je dovolené toto zoradenie akokoľvek meniť. V prípade akéhokoľvek neoborného zásahu do zoradenia karburátora môže vážne poškodiť motor, generátor či pripojené spotrebiče.

Cistenie odkaľovača palivového kohútika

Ak je kohútik touto odkaľovacou nádobkou vybavený - niektoré súčasti stroja sa môžu v závislosti na výrobnej sérii miernie lišiť, zostávajú však zameniteľné a nemenia sa funkčne a výkonové parametre elektrocentrály.

1. Uzavrite prívod paliva.
2. Odskrutujte odkaľovaci skrutku (obr. 7, pozícia 1) a vyberte ju. Vyperte v nehorľavom čistiacom prostriedku.
3. Nechajte riadne vysušiť a potom namontujte späť a riadne utiahnite.

XII. Skladovanie

A VÝSTRAHA!

Pri preprave motora sa uistite, či je vypínač motora v polohe OFF(0) a či je správne uzavorená palivová nádrž, aby nedošlo k rozliatiu benzínu. Pri skladovaní dbajte na to, aby teplota neklesla pod 0 °C a nevystúpila nad 40 °C. Dabajte, aby počas prepravy nedochádzalo k rozlievaniu paliva. Ak k tomu dojde, zaistite, aby bol priestor celkom vysušený a benzínové výparы boli riadne vyvetrané.

Pred uskladnením stroja na dlhší čas:

- Vyčistite vonkajšok motoru.
- Odpojte akumulátor, očistite ho a uložte na chladnom,

- suchom,obre vetranom mieste. Pri uskladnení akumulátoru dochádza k jeho samovoľnému vybijaniu – nejde o poruchu, ale o prirodený jav.
- Vypusťte benzín. Uzavrite palivový kohútik.
- Odpojte palivovú hadicu od karburátora.
- Vypusťte benzín z palivovej nádrže do vhodnej nádoby otočením palivového kohútika do polohy „1“.
- Zapojte benzínovú hadicu späť do karburátora.
- Odskrutkujte odkaľovacie viečko, vypustte zostávajúci benzín, viečko znova namontujte a riadne dotiahnite.
- Posledné zvyšky benzínu vypustte odkaľovacou skrutkou karburátora (viď Čistenie odkaľovača karburátora).
- Pred dlhším skladovaním vymeňte olej.
- Vyskrutkujte zapalovaciu sviečku a do valca nechajte vtiecť cca 1 čajovú lyžičku oleja. Potom zatiahnite 2-3 krátk za štartovacie lanko. Tým sa v priestore valca (palivovej nádrži) vytvorí rovnomenrý ochranný olejový film.
- Sviečku naskrutkujte späť.
- Pretočte motor zatiahnutím za rukoväť štartovacej šnúry a zastavte piest v hornej úvrati. Tak zostane výfukový i sací ventil uzavorený.
- Elektrocentrálu uložte do chránenej, suchej miestnosti.

XIII. Diagnostika a odstránenie prípadných porúch

Motor nenaskočí pri štartovaní

- Je vypínač motora v polohe zapnuté?
- Je palivový kohútik otvorený?
- Je v nádrži dostatok paliva?
- Je v motore dostačné množstvo oleja?
- Je pripojený kábel sviečky?
- Preskakuje na sviečke iskra?
- Nemáte v nádrži palivo staršie ako 30 dní od zakúpenia na čerpacnej stanici?

Test funkčnosti sviečky

⚠️ UPOZORNENIE!

Najprv sa uistite, že v blízkosti nie je rozliaty benzín alebo iné vznetlivé látky. Pri teste použite vhodné ochranné rukavice, pri práci bez rukavíc hrozí úraz elektrickým prúdom! Pred demontážou sa uistite, že sviečka nie je horúca!

- Vymontujte sviečku.
- Sviečku nasadte do konektora („fajky“).
- Sviečku pridržte na kostre motora (napr. hlave valca) a zatiahnite za štartovaciu šnúru.
- Ak k iskreniu nedochádza, vymeňte sviečku. Ak je iskrenie v poriadku, namontujte sviečku späť a pokračujte v štartovaní podľa návodu.
- Ked' ani potom motor nenaskočí, zverte opravu odbornému servisu.

Ak sa vám poruchu odstrániť nepodarí, zverte opravu odbornému servisu.

XIV. Likvidácia odpadu



Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať v súlade s platou legislatívou. Výrobok obsahuje elektrické/elektronické súčasti. Neodhadzujte ich do miestneho odpadu, ale odovzdajte ich spracovateľovi odpadu alebo na miesto spätného odberu alebo oddeleného zberu tohto typu odpadu. Prevádzkové náplne sú nebezpečným odpadom. Nakladajte s nimi v súlade s platou legislatívou a podľa pokynov ich výrobcu.

XV. Záruka

Na tento výrobok poskytujeme štandardnú záruku v dĺžke 24 mesiacov od dátumu zakúpenia a predĺženú záruku v trvani 36 mesiacov po splnení špecifikovaných podmienok. Všetky záručné podmienky nájdete v príručke Záruka a servis. Prosíme, pred používaním stroja si prečítajte celú túto príručku tak, aby ste porozumeli jej obsahu.

ES Vyhlásenie o zhode

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prehlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadenia vlády. Pri nami neodsúhlasených zmenach zariadenia, stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

HERON 8896118 (EGM 65 AVR-3)

generátor benzínový 6500 W, 15 HP

bol navrhnutý a vyrobený v zhode s nasledujúcimi normami:

EN 12601:2001, EN 55012:2002+A1/2005, EN 60204-1/1997, EN 1679 -1:1998
EN ISO 12100-1/2003, EN ISO 12100-2/2003

následujúcimi predpismi (všetko v platnom znení):

73/23/EHS v znení 93/68/EHS;
89/336/EHS v znení 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS;
98/37/ES v znení 98/79//ES;
2000/14/ES v znení 2005/88/ES;
97/68/ES v znení 2002/88/ES

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátu č. M8070763849001,
CSJ 191007 a 36842/846/C
vydaného Instituto Giordano S.p.A. Bellaria, Italy.

namenaná hladina akustického výkonu: 98 dB(A)

Posledné dve číslice roka, kedy bol výrobok označený značkou CE: 09

v Zlíne 20. 3. 2010

Martin Šenkýr
člen predstavenstva a.s.

Bevezetés

Tisztelet Vásárló,

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta.

A terméket gyárankban széleskörű minőségi, és megbízhatósági vizsgálatnak vetettük alá, amelynek során hibátlanak bizonyult. Amennyiben a gépet mégis valamilyen károsodás érné, vagy használata közben tönkremenne, ne habbozzon kapcsolatba lépni megbízott szervizünkkel.

Telefon: (1) 297-1277, Telefax: (1) 297-1270

www.heron.hu

Gyártó: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 4. 6. 2009

I. Műszaki adatok

Típusjelölés:	Heron EGM 65 AVR-3
Motor:	négyütemű, OHV-vezérlésű, egyhengeres belsőégésű motor (benzinüzemű), típus: LC 190F
Gyűjtés:	T.C.I. (tranzisztoros, érintkezés nélküli)
Hűtés:	levegővel
Hengerfurat x löket:	90 mm x 66 mm
Hengerűrtartalom:	420 cm ³
Sűrítési arány:	8,5 : 1
Max. motorteljesítmény:	11,2 kW / 3600 min ⁻¹ fordulatszámon
Forgatónyomaték:	26,5 Nm/3000 min ⁻¹ fordulatszámon
Üzemanyag:	95-ös oktánszámu benzin
Üzemanyag-szükséglet:	kb. ≤ 0,45 liter / kWh 75% terhelésnél
Indítás:	manuálisan
Tartálytérfogat:	25 liter
A motorban lévő olaj mennyisége:	1,1 liter
A gyűjtőgyertya típusa:	Brisk - LR17YC, NGK - BPR5ES
Motortömeg (üzemanyag nélkül):	32 kg
Generátor:	háromfázisú, szinchron
Maximális teljesítmény:	6,5 kW / 400 V; 4,5 kW / 230 V(2 x)
Névleges teljesítmény:	6 kW / 400 V; 4 kW / 230 V
Feszültség/ frekvencia:	1 x 400 V, 2 x 230 V/50 Hz
Teljesítménytényező 1 fázis/3 fázis:	cos φ 1 / 0,8
DC (egyenirányított) feszültség:	12 V
DC névleges áramerősség:	8,3 A
Szigetelési osztály:	B
Érintésvédelem:	IP 23
Tömeg (üzemanyag nélkül):	91 kg
Méretek (hosszúság x szélesség x magasság):	68 x 54 x 55 cm
Mért akusztikus teljesítmény:	98 dB(A)

II. A csomagolás tartalma

ALAPFELSZERELTSÉGEN FELÜL KIEGÉSZÍTŐK:

AVR-rendszer:	van
Üzemóraszám-mérő/ frekvenciamérő / feszültségmérő:	van
Olájszint-érzékelő:	van

áramfejlesztő generátor	1 db
gyertyakulcs	1 db
gumiláb	8 db
kábelcsatlakozó, 12 V	1 db
használati útmutató	1 db

A HERON áramfejlesztő generátor az áramforrásokra vonatkozó összes biztonsági előírásnak eleget tesz. Az áramfejlesztő generátor feszültség alatt nem álló részeinek érintésvédelme megfelel a 413.5 IEC 364-4-41 követelményeinek.

A termék adattábláján a sorozatszám segítségével fel van tüntetve a gyártás hónapja és éve.

Az első négy számjegy az évet adjja meg, a további két számjegy a hónapot, utána pedig a sorszám következik.

III. Biztonsági utasítások

Az áramfejlesztő generátorról biztonságos és hibamentes üzemeléshez fejlesztették ki. Ennek feltétele, hogy üzemeltetése a jelen használati utasításban megadott utasítások szerint történjen. A HERON EGM 65 AVR-3 típusú áramfejlesztő generátor hitelesített, és rendelkezik az üzembiztonsági szempontból szükséges vizsgálati intézet ítélettel igazolásokkal, illetve a szükséges CE tanúsítvánnyal.

Az elektromos áramfejlesztő első használata előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót, és jegyezte meg az abban foglaltakat. Ezzel megelőzheti a készülék súlyos meghibásodását, illetve az esetleges sérüléseket.

- A munka megkezdése előtt végezzen próbaüzemet. Győződjön meg róla, hogy az áramfejlesztő generátor, valamint a vezetékek és a csatlakozási pontok hibáibanok és sérülésekkel mentesek. Ezzel megelőzhetők a sérülések, illetve a készülék meghibásodása.
- Az áramfejlesztő generátor helyezze biztonságos, vízszintes alapra, nehogy az felboruljon. A nem vízszintes felületen történő üzemeltetés esetén az üzemanag a tartályból kifolyhat. A motor kenési rendszere csak 16° döllésszögig (minden irányban) működik biztonságosan, ezért az áramfejlesztő generátor nagyobb dőlése működés közben nem megengedett. Ez a motor súlyos meghibásodásához vezethet, és a garancia elvesztésével járhat.
- A tűzveszély elkerülése és a megfelelő szellőzés érdekében üzemeltetés közben az áramfejlesztő generátorról épületektől, berendezésektől vagy gépektől legalább 1 m távolságra kell elhelyezni. Ne helyezzen el a motor közelében semmilyen gyúlékony anyagot.
- Gyermeknek és állatoknak az áramfejlesztő generátorról biztonságos távolságban kell tartózkodniuk, mivel a motor forró alkatrészei egési sérüléseket okozhatnak, illetve fennáll az áramütés veszélye.
- A kezelőnek tudnia kell, hogy miképpen lehet a leggyorsabban kikapcsolni a motort, ezenkívül alaposan meg kell ismernie a működtető elemek kezelését. Tilos az áramfejlesztő generátor használata annak előzetes megismerése nélkül. A berendezést indiszponált, például gyógyszer, kábítószer vagy alkohol hatása alatt álló, illetve túlságosan fáradt személy nem kezelheti.
- Az üzemanag betöltését minden esetben jól szellőző helyen, leállított motor mellett kell végezni. A benzín különlegesen gyúlékony anyag, amely bizonyos körülmenyek között robbanékony.

- Az üzemanagtartályt nem szabad túltölteni.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy az üzemanagtartály fedele megfelelően le van zárva.
- Benzin kifolyása esetén a motort csak akkor szabad beindítani, ha a terület már megfelelően száraz, a benzincsöök pedig eltávoztak.
- Az üzemanag betöltése közben, illetve a tárolt üzemanagyak közelében a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.
- A kipufogózás mérgező szén-monoxidot tartalmaz, amely színtelen és szagtalan gáz, belélegzése eszméletvesztést, esetleg halált is okozhat. Soha nem szabad a berendezést zárt vagy szűk helyen, megfelelő szellőzés és friss levegő beáramlása nélkül működtetni.
- A tűz keletkezésének elkerülése érdekében ne helyezzen semmilyen tárgyat a motorra.
- Működés közben tartson kellő távolságot a berendezés forgó részeitől.
- A kipufogó működés közben nagyon forró, és a kikapcsolás után még hosszabb ideig forró marad, ezért nem szabad megérinteni. A súlyos egési sérülések, illetve a tűz keletkezésének elkerülése érdekében szállítás vagy zárt helyen történő elhelyezés előtt hagyja ki a motorra.
- Ne feledje, hogy az áramfejlesztő generátor elektromos áramot fejlesztő berendezés, ezért nem megfelelő használata esetén fennáll az áramütés veszélye. Soha ne üzemeltesse az áramfejlesztő generátor nedves kézzel.
- A EN ISO 8528-8 számú szabvány 6.7.3. pontja szerint az adott maximális teljesítményű áramfejlesztő generátor földelése nem szükséges, mivel azonban a HERON EGM 65 AVR-3 áramfejlesztő generátor földelt kimenettel van ellátva, lehetőség szerint minden biztosítva az áramfejlesztő generátor földelését.
- Az elektromos áramfejlesztő generátorról tilos esőtől vagy hótól nem védett helyen üzemeltetni. A berendezést használata és tárolás közben védeni kell a nedvességtől, a szennyeződésektől és más korroziót okozó hatásoktól.
- Az elektromos áramfejlesztő generátorról semmilyen körülmenyek között sem szabad a meglévő, fix elektromos áram hálózatára ideiglenes áramforrásként rátörni. Kivételes esetben, ha a hálózatra történő csatlakoztatása ideiglenesen, alternatív jelleggel történik, a csatlakoztatást kizártan szakképzett, az ilyen csatlakozások kialakításához megfelelő jogosultsággal és képesítéssel rendelkező villanyszerelő végezheti el, aki ismeri a hor-dozható áramforrások használatát, biztonságtechnikáját, valamint az érvényben lévő vonatkozó előírásokat,

és meg tudja ítélni a nyilvános elektromos hálózat és az ideiglenes áramforrás használata közötti különbségeket. A szakszerűen csatlakoztatásból eredő esetleges károkért és sérülésekért a forgalmazó nem felelős.

- Az elektromos áramfejlesztő generátorhoz csak az érvényben lévő szabvány szerinti csatlakozálatot szabad csatlakoztatni. Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a tűzveszély veszélye. A felhasznált kábelnek teljesítenie kell az érvényben lévő szabvány előírásait. Tekintettel a nagy mechanikai terhelésre, kizárárog hajlékony gumikábel szabad használni.
- A felhasználáンド hosszabbító kábel átmérőjével és hosszúságával kapcsolatban kérje ki szakképzett villanyszerelő véleményét, vagy tartsa be a EN ISO 8528-8 számú szabvány előírásait.

A EN ISO 8528-8 számú szabvány előírásai a használáンド hosszabbító kábel átmérőjére és hosszára vonatkozóan:

Kábelátmérő (mm)	Max. hosszúság (m)
1,5	60
2,5	100

Megjegyzés: Az értékek a teljes hosszában kihúzott kábelre értendők.

- A generátor használható elektronikus-inverteres hegesztő készülék tápellátására maximum 4,5 kW bemeneti teljesítményig és egyéb elektromos (elektronika nélküli) hegesztő készülékekhez maximum 5 kW bemeneti teljesítményig. A hibamentes hegesztő működés érdekében a teljesítményigény meghatározása során vegye figyelembe a hegesztő berendezés konstrukciójának kialakítását és a készülék gyártási idejét is! Régebbi hegesztő készülék esetében vagyha a konstrukció kialakítása miatt a gyártó ezt külön előírja, akár 1,5-2x nagyobb teljesítményű generátorra is szükség lehet.
- A higiéniai-környezetvédelmi előírások értelmében az elektromos generátor nem használható olyan módon, hogy ez a nyilvánosságot korlátozza, illetve nem használható 22,00 óra és 6,00 között, az éjszakai nyugalom biztosítása érdekében.
- Elektromos berendezéseken bármilyen beavatkozást vagy javítást csak megfelelő elektrotechnikai szakképzettekkel rendelkező személy végezhet aki a mun-kavégszére a Madal Bal Kft. engedélyével rendelkezik. Más személy által végzett beavatkozás az elektromos áramfejlesztőre történő jogosulatlan beavatkozást jelent, ami a garancia elvesztésével jár együtt.

IV. Alkalmazott jelölések és fontos figyelmeztetések

Az eszközben nincs olaj. Az első indítás előtt töltse fel a javasolt típusú kenőolajjal az előírás szerinti szintre (lásd: „A kenőolaj betöltése” című fejezetet).	
Ne érintse meg a motor forró részeit.	
Indítóporlasztó	
Üzemanyagcsap	
Főkapcsoló	
Az egyenáramú és a váltóáramú áramkör védőreléje	
Motorüzemáraszám-mérő, frekvenciamező, feszültségmérő	
Földelő kapocs	
Ismertető könyvecske – Olvassa el a használati útmutatót!	
FIGYELMEZTETÉS. rendszeresen ellenőrizze, hogy nem távozik-e el gyúlékony anyag. üzemanag betöltése előtt állítsa le a motort.	
Ne használja zárt térben. A szén-monoxid belélegzéskor mérgelő.	
A berendezésben nincs olaj. Az első üzembe helyezés előtt töltson be 1 liter SAE 15W40 típusú olajat.	

A LEVEGŐSZÜRÖ KARBANTARTÁSA.
A szűrőbetétek minden 50 üzemóra után (szélsőséges körülmenyek között történő üzemeltetés esetén minden 10 üzemóra után) meg kell tisztítani. Mossa ki a szűrőt mosószerrrel, és csavarja ki. Ne használjon oldószerét. Hagyja megszáradni. Azután merítse a szűrőt motorolajba, csavarja ki belőle a fűlösleges olajat.

V. A berendezés részegységei és alkatrészei

1. ábra


- 1) motorfőkapcsoló
- 2) földelő kapocs
- 3) a műszaki adatokat tartalmazó címke
- 4) piktogram – olajszint
- 5) gyártási szám
- 6) olajleeresztő csavar
- 7) az olajbetöltő nyílás fedele
- 8) motorüzemörszám-mérő, frekvenciamérő, feszültségmérő
- 9) 12 V egyenáramú csatlakozóaljzat
- 10) 230 V / 50 Hz csatlakozóaljzat
- 11) védőrelé (12 V-os áramkör)
- 12) védőrelé (230 V-os áramkör)
- 13) 400 V / 50 Hz csatlakozóaljzat
- 14) védőrelé (400 V-os áramkör)
- 15) feszültségváltó (voltage selector)



1. ábra

2. ábra


- 1) üzemanyagtartály
- 2) üzemanyagcsap
- 2a) az üzemanyagcsaphoz tartozó ülepítő fedele
- 3) a levegőszűrő fedele
- 4) indítókar
- 5) indítóporlasztó (szivató)



2. ábra

3. ábra

- 1) az üzemanyagtartály fedele
- 2) üzemanyagszint-jelző
- 3) az alternátor hűtőnyílásai
- 4) kipufogó
- 5) a kipufogó borítása – vigyázat, forró!
- 6) olajleeresztő csavar
- 7) a henger hűtőracsai
- 8) hengerfej
- 9) porlasztó
- 10) gyújtógyertya
- 11) indítóporlasztó (szivató)



3. ábra

VI. Teendők a berendezés üzembe helyezése előtt

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az alábbi ellenőrző feladatok elvégzése előtt az áramfejlesztő generátorról helyezze biztonságos, vízszintes alapra. Kapcsolja ki a motort, zárja el az üzemanyag-adagolót, és kössé ki a gyújtógyertya-kábelt. Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a motor forró alkatrészeihez.

Az üzembe helyezést az átvételi jegyzőkönyv alapján az eladó végzi, illetve az üzembe helyezést megbeszélés alapján és az eladó útmutatásai szerint a tulajdonos maga is elvégezheti.

Abban az esetben, ha a gépet az eladó nem helyezte üzembe és nem indította be, kövesse az alábbi lépéseket:

1. A gép szemrevételezése

A gép kicsomagolása után ellenőrizze vizuálisan el a gép felületét, illetve ellenőrizze a gép alapfunkciót. Győződjön meg róla, hogy sehol nem láthatók bekötetlen vagy laza kábelek. Abban az esetben, ha ez mégis előfordulna, javítsa meg a berendezést a szerződéses szervizek egyikében. Az üzemanyagnak az üzemanyagtartályba töltése előtt ellenőrizze az üzemanyagtartályt, elsősorban az üzemanyagvezeték csatlakozását.

2. Az olajtartály feltöltése

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A motort nem elegendő mennyiségű olajjal történő üzemeltetése a motor súlyos károsodását okozhatja, valamint a garancia elvesztését eredményezheti.
- Ellenőrizze az olajszintet minden indítás előtt, vízszintes talalon, nem üzemelő motor mellett.
- Az olajszint-érzékelő leállítja a motort a motorolaj szintjének hirtelen csökkenése vagy az olaj elfolyása esetén.
- Az olajszint-érzékelő alkalmazása ellenére a kezelőnek az olajszintet minden használat előtti ellenőriznie kell.
- Az olajszint-érzékelőt nem szabad kiiktatni vagy leszerelni.
- A kezelő a motor minden használata előtt köteles az olajszintet ellenőrizni, a karbantartási munkákat ismertető táblázatban foglaltak szerint.

AJÁNLOTT OLAJTÍPUSOK

Csak ismert márkkájú, eredeti csomagolású, kiváló minőségű olajokat (például Shell Helix Super SAE 15W40,

Castrol GTX 15W40, illetve ezeknek megfelelő univerzális olajokat) szabad használni, amelyek megfelelnek az API min. SH-SG/CD minőségi osztály követelményeinek vagy meghaladják azokat. Az olajok minőségi osztálya a cso-magoláson fel van tüntetve.

Például az SAE 15W40 viszkozitási osztályú olajok a magyarországi enye időjárási viszonyok mellett tökéletes viszkozitás-hőmérséklet kapcsolatban vannak. Ezért javasoljuk az ilyen vagy ennél magasabb viszkozitású osztályba tartozó olajok használatát (például a 15W50 olajat extrém magas hőmérsékletek esetén, a 10W40 vagy az 5W40 olaj használatát pedig -10°C körül higabben).

AZ OLAJ BETÖLTÉSE ÉS UTÁNTÖLTÉSE

1. Ellenőrizze, hogy az áramfejlesztő generátor biztonságos, vízszintes felületen van elhelyezve, a motor le van állítva, és az üzemanyagvezeték el van zárva, valamint a gyújtógyertya-kábel le van véve.
2. Csatlakoztatja az olajtöltő fedelét (4. ábra).



4. ábra

3. Tölcsér segítségével a betöltő nyíláson töltön be körülbelül 1 liter olajat (az előírt mennyiség üres motor esetén). A töltés közben ügyeljen arra, hogy az olaj ne folyjon le a betöltő nyílás mellett. Ha ez mégis megtörténne, a kiömlött olajat törölje fel, a motort pedig teljesen tisztítsa meg a ráfolyt olajtól, úgy, hogy a felület száraz legyen.
4. A betöltő nyílás fedelének belső oldalán található rácstörölő szárazra, a fedelet helyezze vissza a betöltő nyílásra, majd csavarja be. Ezután azonnal nyissa ki, és ellenőrizze az olajszintet – az olajszintnek a betöltő nyílás szélénél kell érnie. Alacsony olajszint esetén a fedélen található olajszintmérő megmutatja, hogy meddig ér az olaj.
5. Alacsony olajszint esetén töltön be olajat a javasolt olajból, és állítsa be a kívánt szintet (ugyanolyan olajjal, amelyet az áramfejlesztő generátorban őppen használ). A különböző SAE, illetve a különböző

minőségi osztályokba tartozó olajokat ne keverje egymással.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Detergens-adalékok nélküli és kétütemű motorokhoz használatos olajok alkalmazása szigorúan tilos.

3. Üzemanyag

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Ne használjon olyan üzemanyagot, amelyet 30 napnál régebben szerzett be az üzemanyagtöltő állomáson.
- A jelenleg kapható üzemanyagok, a tartályban való tárolásuk következetében, vízzel lehetnek szennyezettek. Amennyiben nem kerül sor a víz eltávolítására az üzemanyagból, akkor ez az üzemanyagrendszer korrózióját, illetve a motor egyenetlen működését eredményezheti, valamint mikroorganizmusok elszaporodásához vezethet, amelyek eltömíthetik az üzemanyagszűrőt.
- Használja a piacon rendelkezésre álló termékeket – kondicionálókat, illetve vízeltávolítókat. A víznek a benzínmotor üzemanyagrendszeréből történő eltávolítására szolgáló készítmények biztonságos és hatékony vegyszereket tartalmaznak, amelyek abszorbálják a nem kívánatos szennyezőanyagokat, majd a motorban a benzinnel együtt elégnek. A vízeltávolítók ezenkívül kedvező hatást fejtenek ki a motor hidegindításakor, valamint védik az üzemanyagrendszer, illetve annak csővezetékeit elfagyás ellen.
- A benzín rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes anyag.
- Az üzemanyagot jól szellőző helyiségben, leállított motor mellett kell betölteni. Üzemanyagtöltés közben, illetve az üzemanyag tárolására szolgáló helyiségben a dohányozás és a nyílt láng használata tilos.
- Ne töltse túl az üzemanyagtartályt (ne töltson be üzemanyagot a tartály szélén). Az üzemanyag betöltése után ellenőrizze, hogy az üzemanyagtartály kupakja jól le van-e zárva.
- Ügyeljen rá, hogy a benzín ne ömöljön ki. A benzincső vagy a kiömlött benzín meggyulladhat. Ha a benzincsőn azonban fel száritani a kifolyás helyét, illetve hagyni kell, hogy a benzincső elillanjanak.
- Ügyeljen, hogy a benzín ne kerüljön ismétlten vagy hosszabb ideig érintkezésbe a bőrével. A benzincső nem szabad belélegezni. A benzint gyermekek számára hozzáérhetetlen helyen kell tárolni.

• Motorgépjárművekhez használatos, legalább 90-es oktánszámú benzin használatát javasoljuk. Célszerű 95-ös oktánszámú, ólommentes benzint használni, amely csökkenti az üledékképződés mértékét az egéstérben. Ne váltoгassa a különböző benzinfajtákat (ólommentes benzint ólmozottal és fordítva).

• Kizárolag tiszta benzint használjon. Na használjon benzín-olaj keverékét, szennyezett benzint vagy gyanús eredetű és minőségű benzint. Akadályozza meg a por, a szennyeződések és a víz bekerülését az üzemanyagtartályba.

• Előreláthatólag több mint 1 hónapig tartó tárolás esetén engedje le a maradék üzemanyagot az üzemanyagtartályból, és tisztítsa meg a porlasztóban lévő benzint az üledékektől.

• A nem megfelelő típusú, szennyezett vagy hosszabb ideig álló benzin használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik (ne használjon 30 napnál régebbi benzint!).

AZ ÜZEMANYAG BETÖLTÉSE

1. Ellenőrizze az üzemanyag szintjét az üzemanyagtartály felső részén található mérce segítségével (5. ábra).



5. ábra

2. Csavarja le az üzemanyagtartály fedelét, és szemrevételezéssel ellenőrizze a tartályban található üzemanyag mennyiségét.
3. Amennyiben az üzemanyag mennyisége nem elegendő, tölcser segítségével töltön be üzemanyagot. A tartály ūrtartalma 25 liter. A tartályba ne töltön be az előírt maximális mennyiségnél több üzemanyagot. A maximálisan nagyobb mennyiség betöltése az üzemanyag zárt fedélen keresztül történő kifolyását eredményezi.
4. Az üzemanyag betöltése után tegye vissza és erősen húzza meg az üzemanyagtartály kupakját.

ALKOHOLTARTALMÚ BENZIN HASZNÁLATA

Amennyiben alkoholtartalmú benzint kíván használni,

ellenőrizze, hogy az 95 feletti oktánszámmal rendelkezíke, ugyanis az alkohol hozzáadása az oktánszámot csökkenti. Csak etanol tartalmazó, max. 10% etanol tartalmú benzint szabad használni. Soha ne használjon metanolat (metil-alkohollal) dúsított benzint, rozsdásodásgátlót tartalmazó benzint, valamint metanolos oldószert, illetve etanol 10%-nál nagyobb koncentrációban tartalmazó benzint.

Az alkoholtartalmú üzemanyagok használatából eredő károkra a garancia nem vonatkozik. Az alkoholtartalmú üzemanyagok összetételről érdeklődjön a benzinkútnál.

VII. A motor beindítása


⚠ FIGYELEM!

Győződjön meg róla, hogy az elektromos áramfejlesztő generátor kimeneteihez semmilyen fogyasztó nem csatlakozik! Ha lehetséges, földelje az áramfejlesztő generátort.

1. Az üzemanyagcsapot állítsa „1” állásba (6. ábra 1. pozíció). Alacsony üzemanyagszint esetén töltön be üzemanyagot.
2. A motor kapcsolóját állítsa bekapcsolt ON(1) állás (7. ábra, 1. pozíció).
3. Az indítóporlasztó karjának önmaga felé húzásával kapcsolja be az indítóporlasztót. Az indítóporlasztót nem kell használni, ha a motor meleg, vagy a környezeti hőmérséklet elég nagy.
4. Lassan húzza a feltekeredő indítókart (2. ábra, 4. pozíció) annyi ideig, amíg nem jön működésbe, ekkor hirtelen rántsa meg. Addig ismételje az eljárást, amíg a motor be nem indul. A motor beindulásakor rögtön engedje el az indítókart.
5. Várja meg, amíg a motor üzemi hőmérsékletre melegszik. A motor bemelegedése után az indítóporlasztót kapcsolja ki úgy, hogy az indítóporlasztó karját a berendezés felé tolja, meleg időjárás esetén ezt néhány másodpercen belül végezze el, hideg időben pedig várjon néhány percet. minden változtatás előtt váron, amíg a motor egyenletesen jár. Az üzemi hőmérséklet elérése után teljesen kapcsolja ki az indítóporlasztót (bal oldali helyzet).
6. A feszültségváltó (1. ábra, 15.-os szám) segítségével válassza ki a megfelelő feszültségfajtát, amelyre az adott elektromos fogyasztó használatához szükség van. A 230 V-os csatlakozóaljak kiválasztásához

állítsa a kart a bal oldali állásba, a 400 V feszültség kiválasztásához a jobb oldali állásba. „OFF” állásban a feszültségváltó kikapcsolt helyzetben van.

Megjegyzés: A 230 V-os és a 400 V-os feszültség egyidejűleg nem használható.



6. ábra



7. ábra

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Ne hagyja, hogy az indítókar fogantyúja hirtelen csapódjon vissza a motorhoz. Lassan engedje vissza a fogantyút, nehogy megrongálja a burkolatot.
- Mindig a fogantyú hirtelen megrántásával indítsa be a motort, mert különben a motor megrongálódhat.

AZ OLAJSZINT CSÖKKENÉSÉT JELZŐ ÉRZÉKELŐ

Az olajszint-érzékelő az üzemelő motor kikapcsolására szolgál abban az esetben, ha az olaj szintje lecsökkenne. Ezzel elkerülhető a motor nem megfelelő kenés következtében bekövetkező meghibásodása. Amennyiben az olajszint a biztonságos érték alá csökken, a motor kikapcsol, bár a motor kapcsolója továbbra is „bekapcsolva” ON(1) állásban marad. A kezelőnek ettől függetlenül az áramfejlesztő generátor olajszintjét a berendezés használata előtt minden esetben ellenőriznie kell. Ha a motor leáll, és akkor sem indítható újra, ha a tartályban elegendő üzemanyag van, a hibakeresés előtt ellenőrizze a motorolaj szintjét.

VIII. Az áramfejlesztő generátor használata

⚠ FIGYELEM!

HERON típusú áramfejlesztő generátor használatakor minden tartsa be a jelen fejezetben, valamint a „Biztonsági előírások” című fejezetben megadott utasításokat. Az elektromos áramfejlesztő generátor tervezése és kialakítása a kezelő teljes mértékben biztonságának szem előtt tartásával történt, azonban minden elektromos berendezés használatakor fennáll az áramütés veszélye. Ezért a jelen használati útmutatóban megadott utasításokat pontosan be kell tartani.

A gyártó, illetve a forgalmazó nem felelős az áramfejlesztő generátor szakszerűtlen, a jelen használati útmutatóban megadott utasításokkal ellentétes módon történő használatának, az elektromos berendezésekre vonatkozó biztonsági előírások megszegésének, illetve nem ismeretének következményeiért. Ezenkívül a gyártó, illetve a forgalmazó nem felelős az áramfejlesztő szakszerűtlen telepítésének vagy üzemeltetésének következményeiért sem.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A HERON EGM 65 AVR-3 áramfejlesztő generátor 400 V feszültséghez szabványos ötlábas csatlakozóaljzattal van ellátva, 3x11 A biztosítékkal, 6,5 kW maximális teljesítménnyel, illetve három független 230 V csatlakozóaljjal, 4,5 kW maximális névleges teljesítménnyel / mindegyikhez 17 A biztosíték.

- A HERON áramfejlesztő generátor folyamatosan csak az egyes áramkörök (230 V, 400V és 12V áramkör) megadott névleges teljesítményének megfelelő értékig szabad terhelni. Az áramfejlesztő generátor maximális teljesítményen történő használata legfeljebb 20 percig megengedett. minden esetben figyelembe kell venni a csatlakoztatott fogyasztók összteljesítmény-szükségletét. Az üzemeltetés megfelelő módjával kapcsolatban kérjen tanácsot az eladótól vagy a forgalmazótól. Folyamatos terhelés esetén az áramfejlesztő generátor élettartama csökkenhet, illetve a berendezés meghibásodhat, a garancia egyidejű elvesztése mellett. Az üzemeltetés módjával kapcsolatban kérjen tanácsot az eladótól vagy a forgalmazótól.
- Fogyasztó csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a fogyasztó max. teljesítményfelvételle esetén nem következik be az áramfejlesztő generátor névleges

feszültségének túllépése. A legtöbb elektromotor beindításkor a teljesítményfelvétel a névleges teljesítmény-felvétel háromszorosa.

- Ne lépje túl az egyes csatlakozóaljzatok előírt terhelési határértékét.

- Amennyiben 400V-os (400V-os áramkör) csatlakozóaljzatot használ, nem javasoljuk másik áramkör használatát (ne terhelje a 230 V vagy a 12 V feszültségű áramköröt), akkor sem, ha az áramfejlesztő generátor nem érte el a max. névleges teljesítményét. Az egyes 230 V-os csatlakozóaljzatokat együtt is használhatók az egyes csatlakozóaljzatok max. névleges teljesítményének eléréséig. Nem használható azonban a 400 V-os csatlakozóaljzattal egyidejűleg (a 400 V-os áramkörön). A 12 V-os csatlakozóaljznak a 230 V-os csatlakozóaljzatokkal egyidőben történő használata esetén, csökkentse a csatlakozóaljak teljesítményfelvételét a 12 V-os csatlakozóaljat terhelő teljesítményfelvétel értékével. A 12 V-os csatlakozóaljat soha ne használja a 400 V-os csatlakozóaljjal egyidejűleg.

- A csatlakozóaljzatokat soha se kösse át. A max. névleges áram növelése érdekében vagy bármilyen más okból történő átkötés a berendezés súlyos károsodását okozhatja, tűzveszélyt jelent, és egyben a berendezés elektromos konstrukciójának alapvető megváltoztatását jelenti. Az emiatt keletkező hibákra a garancia nem vonatkozik.

- A beépített feszültségmérő be van kötve és a 400 V-os áramkört méri. Ezt a feszültséget fogja mutatni, akkor is, ha ez az áramkör terheletlen, és a 230 V-os áramkör van terhelve. Ez az áramfejlesztő generátor belső felépítése miatt van így. Tehát ha a feszültségmérő 400 V-ot mutat, ez nem jelenti azt, hogy a 230 V-os vagy a 12 V-os áramkör hibás vagy működésképtelen.

- A HERON áramfejlesztő generátorokat 400 V szükséges 3x11 A-es, a 230 V-hoz 17 A-es, illetve 12 V-hoz szükséges 8,3 A-es védőrelé biztosítja hosszú távú túlterhelést, valamint a fogyasztó rövidzárlata ellen. Amennyiben az áramszolgáltatás működés közben megszűnik, ezt a relé szétkapcsolása is okozhatja. Ebben az esetben rövid ideig várjon, iktassa ki a túlterhelést vagy a rövidzárlatot okozó fogyasztót, majd a relét kapcsolja vissza. Vegye figyelembe az áramfejlesztő generátor maximális teljesítményét.

- Amennyiben ezt az adott konstrukció lehetővé teszi, a motor beindítása előtt minden kapcsolja be az elektromos kimeneti védőrelét.

- Az elektromos áramfejlesztő generátorhoz csak tökéletes állapotban lévő, semmilyen működési rendellenességet nem mutató berendezéseket szabad csatlakoztatni. Amennyiben a fogyasztón bármilyen meghibásodás jelei észlelhetők (szikrázik, lassan jár, nem indul be, túl hangos, füstöl stb.), azonnal kapcsolja ki a berendezést vagy az áramfejlesztő generátorát. Ezután szüntesse meg a fogyasztó csatlakoztatását, majd hárítsa el a hibát.
- Az elektromos áramfejlesztő generátorhoz csak kizártlag tökéletes állapotban lévő, megfelelő üzemi feszültségű (230V/50Hz) berendezéseket szabad csatlakoztatni.
- Ha a motor nem megfelelően működik, ne változtasson a motor beállításán, hanem forduljon az illetékes szakszervizhez.
- A HERON áramfejlesztő generátorok olyan elektromos berendezések, elektromotorok vagy más hasonló berendezések üzemeltetéséhez alkalmasak, amelyek teljesítményfelvétele nem lépi túl az áramfejlesztő generátor névleges teljesítményét.
- A jelen áramfejlesztő generátorok AVR (Automatic Voltage Regulator) rendszerrel – elektronikus kimeneti-feszültség-stabilizáló rendszerrel – vannak felszerelve. Ez lehetővé teszi bizonyos, nem túlságosan érzékeny elektronikai berendezésekhez, például televíziókhoz, rádiómagánokhoz, stb. történő használatát is. A generátor nem ajánljuk különösen érzékeny berendezésekhez, pl. számítógépekhez.
- Amennyiben az elektromos áramfejlesztőt elektronikus fogyasztók (számítógép, televíziós készülék) feszültségforrásaként használja, ne használja egyidejűleg az elektromos áramfejlesztőt nagyobb teljesítményfelvételű fogyasztók (például 1600 W-os sarokcsiszoló) működtetéséhez. Egyidejű csatlakoztatásokor (nem arányos terhelés) az elektronikus fogyasztó károsodhat.
- Elektronikus fogyasztók (számítógép, televíziós készülék stb.) csatlakoztatása esetén célszerű túlfeszültség-védelemmel rendelkező hosszabbító kábelt használni.
- Ne módosítsa az áramfejlesztő generátor, ne szereljen rá semmilyen tartót vagy kipufogó-hosszabítót.
- Az elektromos áramfejlesztőnél az egyes 230V/50Hz kimenetekhez és a 400V/ 50Hz kimenethez csak arányos terheléseket szabad csatlakoztatni. A 400V/ 50Hz kimenet fix elosztóhálózathoz történő csatlakoztatása esetén megfelelő gondossággal kell eljárni, legyakrabban ilyen esetben történik meg az említett feltételből nem tartása. Az arányos terhelési feltétel be nem tartása esetén a csatlakoztatott fogyasztók károsodhatnak.

A csatlakoztatás megfelelőségről a meghatalmazott értékesítőnél vagy forgalmazónál lehet tájékozódni. • Érintésvédelmi szempontból a feszültség alatt nem álló részknél az elektromos áramfejlesztő eleget tesz a EN 33 2000-4-41 szabvány (413.5. pont) szerinti követelményeknek, azaz védelem elektromos leválasztás révén. Ezért üzemeltetéskor IT hálózatoknál be kell tartani a 413.1.5. pont szerinti feltételt.

⚠ FIGYELEM!

Egynél több fogyasztó táplálásakor a fogyasztó csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy milyen érintésvédelmi osztályba tartozik a fogyasztó. II. osztályba tartozó (kettős szigetelésű) fogyasztó csatlakoztatásakor az elektromos áramfejlesztőt nem szükséges földelni. I. érintésvédelmi osztályba tartozó fogyasztó esetén (fém felületű szerszámok) a fogyasztókat védővezetővel rendelkező (3 erek) kábellel kell csatlakoztatni, az elektromos áramfejlesztőt le kell földelni, és az egész rendszert áramvédővel kell ellátni.

IX. Az áramfejlesztő generátor kezelése

- Indítsa be a motort
- A fogyasztókat csatlakoztassa a csatlakozóaljakhoz. Ügyeljen, hogy ne léje túl a maximálisan megengedett névleges feszültség értékét. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatott fogyasztók kikapcsolt állapotban vannak.
- Kapcsolja be a védőrelét vagy győződjön meg róla, hogy a védőrelé be van kapcsolva.

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos áramfejlesztő generátorot nem szabad a max. megengedett teljesítményen üzemeltetni, ha nem adottak a megfelelő hűtési feltételek. Kedvezőtlen körülmények között az áramfejlesztő generátor nem szabad a maximális teljesítményen üzemelni.

AZ ÁRAMFEJLESZTŐ GENERÁTOR ÜZEMELTETÉSENEK IDEÁLIS FELTÉTELEI

- atmoszférikus nyomás: 1000 hPa (1 bar);
- a levegő hőmérséklete: 25°C;
- a levegő páratartalma: 30%.

ÜZEMELTETÉS NAGY

TENGERSZINT FELETTI MAGASSÁGOKON

Nagy tengerszint feletti magasságokon megváltozik a keverék összetétele a dúsabb keverék irányába. Ennek következtében egyrészt csökken a teljesítmény, másrészt nő az üzemanyag-szükséglet. A motor teljesítményét nagy tengerszint feletti magasságokon a fő fúvóka kisebb furattal rendelkező fúvókára történő cseréjével, valamint a keverékszabályozó csavar helyzetének változtatásával lehet javítani. Amennyiben a motor hosszabb időn keresztül 1830 méter tengerszint feletti magasságban üzemel, a porlasztók erre feljogosított szervizben be kell állítani. A karburátor fentiekben ismertetett beállítása esetén is minden 305 méter tengerszint feletti magasság után körülbelül 3,5 százalékkal csökken a teljesítmény. A beállítás elvégzése nélküli a teljesítményvesztés még nagyobb.

X. A motor kikapcsolása

- Szüntesse meg az összes fogyasztó generátor-kimenethető történő csatlakoztatását. Szükség esetén, ha a generátor vészhibezben le kell állítani, a motor kapcsolóját állítsa - OFF(0) - állásba, vagy kapcsolja ki a gyűjtést (ha ezt az adott konstrukció lehetővé teszi).
- Zárja el az üzemanyag vezetékét (az üzemanyagcsapot).

XI. Karbantartás és ápolás

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A karbantartási munkálatok megkezdése előtt kapcsolja ki a motort, majd helyezze biztonságos és vízszintes alapra. Ne érjen hozzá a motor forró alkatrészeihez!

A motor váratlan beindulásának lehetetlenné tétele érdekében kapcsolja ki a motor indítóját, és az indítógyertya pipáját vegye le.

⚠ FIGYELEM!

Csak eredeti alkatrészeket használjon. Nem megfelelő minőségű alkatrészek használata esetén az áramfejlesztő generátor súlyosan megrongálódhat.

Az előírt átvizsgálások, karbantartási munkák, felülvizsgálatok és beállítások rendszeres időközönkénti elvégzése az áramfejlesztő generátor jó teljesítményének előfeltételle. A rendszeres karbantartás, felülvizsgálatok és beállítások

szavatolják az áramfejlesztő generátor optimális állapotát és hosszú élettartamát.

A javításokat, a rendszeres karbantartási munkákat, a felülvizsgálatokat és a beállításokat a garancia megtartása céljából kizárolag a HERON vállalattal szerződéses kapcsolatban álló szerviz vagy a maga a forgalmazó végezheti el.

Ne használjon olyan üzemanyagot, amelyet 30 napnál régebben szerzett be az üzemanyagtöltő állomáson. Javasoljuk karbantartáskor (dekarbonizáláskor) üzemanyag-kondicionáló használatát. Dekarbonizáláshoz használja a piacra rendelkezésre álló termékeket, amelyek eltávolítják a motorból a karbonos lerakódásokat, és visszaállítják a motor eredeti teljesítményét.

A vevőnek a karbantartás, illetve a motorápolás keretében használnia kell ezeket a termékeket. A termékek az üzemanyag-fogyasztást is kedvezően befolyásolják, ezenkívül jelentős mértékben védik az üzemanyagrendszert a karbonizációval szemben, azaz tisztító hatást fejtenek ki.

A garancia meghosszabbításához a gépet tiszta állapotban kell tartani, valamint a karbantartási munkákat a javasolt időben, illetve gyakorisággal el kell végezni.

A karbantartás ajánlott gyakoriságát és a karbantartó munkák fajtait a következő táblázat tartalmazza:

KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV

A megadott hónapszám vagy üzemóra elteltével, attól függően		Minden használat előtt	Az üzembe helyezés után egy hónap vagy 20 üzemóra elteltével	Minden 3 hónap vagy 50 üzemóra után	Minden 6 hónap vagy 100 üzemóra után	Minden naptári év vagy 300 üzemóra után
Karbantartás						
Motorolaj	Állapotfelmérés	X				
	Csere		X		X	
Légszűrő	Állapotfelmérés	X				
	Tisztítás			X ⁽¹⁾		
Gyújtógyertya	Tisztítás / beállítás				X	
	Csere					X
A szelepek holtjátéka	Ellenőrzés - felülvizsgálat				X ⁽²⁾	
Üzemanyag-rendszer	Ellenőrzés vizuális	X ⁽⁴⁾				
	Ellenőrzés és beállítás					X ⁽²⁾
Üzemanyagvezeték	Csere	Minden második naptári év				
Az üzemanyagtartály szűrője	Tisztítás					X
Üzemanyagtartály	Tisztítás					X ⁽²⁾
Porlasztó – ülepítő edény	Tisztítás				X ⁽²⁾	
Üzemanyagcsap – ülepítő edény (amennyiben az üzemanyagcsap tartozéka)	Tisztítás				X ⁽²⁾	
Elektromos részek	Ellenőrzés / felülvizsgálat	A vásárlástól számított minden 12. hónap ⁽³⁾				

MEGJEGYZÉS:

⁽¹⁾ Ha a motor poros környezetben üzemel, karbantartását gyakrabban kell elvégezni.

⁽²⁾ Ezeket a karbantartási munkákat célszerű a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szervizben elvégezni.

FIGYELMEZTETÉS:

Az érvényes jogszabályok (EN 331500 – az elektromos berendezések felülvizsgálatáról szóló szabvány) szerint az áramfejlesztő generátorok felülvizsgálatát és ellenőrzését csak felülvizsgáló szakember végezheti, azaz

olyan személy, aki magasabb szakirányú képeséssel rendelkezik. Az áramfejlesztő generátorok szakszerű üzembe helyezése esetén az üzembentartó számára elengedhetetlenül fontos, hogy az üzemeltetés tényleges körülményeinek elemzése, illetve a lehetséges veszélyek felmérése alapján megtörténjen az áramfejlesztő generátorok megelőző karbantartási munkálataira vonatkozó ütemterv kidolgozása.

⁽⁴⁾ Végezze el a csatlakozások és a vezetékek tömtettségének ellenőrzését.

A henger hűtőrácsainak és az alternátor hűtőnyílásainak karbantartása

A henger hűtőrácsainak (3. ábra, 7. pozíció) és az alternátor hűtőnyílásainak (3. ábra, 3. pozíció) szennyezettségét rendszeresen ellenőrizni kell, illetve a hűtőrácsokat és a hűtőnyílásokat tisztán kell tartani. Erős szennyezettség esetén a motor vagy az alternátor túlhevélhet, és ez a motor, illetve az alternátor súlyos károsodását okozhatja.

Olajcsere

A fáradt olajat a még kissé meleg motorból kell leengedni.

1. Csavarja le a betöltőnyílás fedelét és a leengedő csavart (1. ábra, 6. pozíció), és hagyja az olajat szabadon kifolyni az előkészített edénybe.
2. Az összes olaj kiengedése után a leengedő csavart az alátéttel együtt csavarja vissza, és erősen húzza meg.
3. Töltsse fel a motort ajánlott fajtájú olajjal a kívánt szintre. A motorolaj ajánlott mennyisége: 1,1 liter.
4. A fedéllel zárja le a betöltőnyílást.

FIGYELMEZTETÉS!

Az esetlegesen kiömlött olajat nyom nélkül törölje fel. Használjon védőkesztyűt, hogy a bőre ne érintkezzen az olajjal. Az olaj bőrre kerülése esetén az érintett bőrfelületet szappannal és vízzel le kell mosni. A fáradt olajat a környezetvédelem szabályai szerint kell ártalmatlanítani. A az olajat zárt edényben kell a gyűjtőhelyre szállítani. A fáradt olajat ne dobja a hulladék közé, ne öntse felolyóba vagy a talajra, hanem adjá le a fáradt olaj begyűjtésével foglalkozó gyűjtőhelyen.

A levegőszűrő tisztítása

Az elszennyeződtött levegőszűrő akadályozza a levegő beáramlását a porlasztóba. A porlasztó ebből adódó meghibásodásának elkerülése érdekében a levegőszűrő rendszeresen tisztítani kell. Erősen poros környezetben történő üzemelés esetén a szűrőt gyakrabban kell tisztítani.

FIGYELMEZTETÉS!

A szűrőbetét tisztításához soha ne használjon benzint vagy erősen gyúlékony anyagokat, mivel tűz keletkezhet vagy robbanás következhet be.

FIGYELEM!

Soha ne műkötesse a motort levegőszűrő nélkül, mert ez a motor gyors elhasználódásához vezet.

1. Állítsa az indítóporlasztó karját (2. ábra, 5. pozíció) zárt helyzetbe (balra).

2. Lazítsa meg a szűrő felső és alsó részében lévő két rögzítőelemet, majd vegye le a fedeleit (2. ábra, 3. pozíció).

3. Vegye ki a habszivacs-betétet, mosza ki meleg szappanos vízben, majd hagyja megszáradni.

4. Nyilvánvaló elhasználódás vagy sérlés esetén cserélje ki a betétet.

5. A betétet hagyja átitatódnival tiszta motorolajjal, majd a fölösleges olajat nyomkodja ki belőle (soha ne csavarja ki a betétet).

6. Tegye vissza a habszivacs-betétet, végül helyezze vissza, majd a két rögzítőelem segítségével rögzítse a fedeleit.

A gyújtógyertya karbantartása

(8. ábra)

Az ajánlott gyújtógyertya-típusok: Brisk - LR17YC, NGK - BPR5ES vagy ezzel egyenértékű típusok.



8. ábra

FIGYELEM!

Soha ne használjon nem megfelelő hőértékű gyújtógyertyákat.

FIGYELMEZTETÉS!

Közvetlenül a motor leállítása után a kipufogó még nagyon forró. Ezért nagyon vigyázzon, hogy ne következzen be égesi sérlés.

A motor tökéletes működése érdekében a gyújtógyertyát pontosan kell beállítani, valamint meg kell tisztítani a lerakódásoktól.

1. Vegye le a gyújtógyertya kábelét, és megfelelő kulcs segítségével szerelje ki a gyertyát.

2. Szemrevételezéssel ellenőrizze a gyújtógyertya állapotát. Ha a gyertya láthatóan jelentősen elhasználódott, eltörött vagy fokozatosan lepattog a szigetelése, cserélje ki a gyertyát. Amennyiben újra használni

- akarja a gyertyát, tisztítsa meg drótkefével.
- Megfelelő eszköz segítségével állítsa be az elektródahézagot. Az elektródahézagot az ajánlás szerint állítsa be, az elektródok egymáshoz hajlításával. A szükséges elektródahézag: 0,6-0,8 mm.
 - Ellenőrizze a tömítőgyűrűt, majd a menet sérülésének elkerülése érdekében kézzel csavarja be a gyújtógyertyát.
 - Végül húzza meg a gyújtógyertyát kulcs segítségével annyira, hogy lenyomja a tömítőgyűrűt.


MEGJEGYZÉS: Az új gyújtógyertyát a becsavarás után még ½ fordulattal kell meghúzni, hogy lenyomdjon a tömítőgyűrű. Ha a régi gyertyát tesszük vissza, elég a gyertyát 1/8-1/4 fordulattal meghúzni.

FIGYELEM!
Ügyeljen, hogy a gyújtógyertya jól meg legyen húzva. A rosszul meghúzott gyertya erősen felmelegszik, aminek következtében a motor súlyosan megrongálódhat.

Az üzemanyagszűrő karbantartása (9. ábra)

FIGYELEM!
A benzin könnyen gyullad, bizonys körülmények között robbanásveszélyes. A munkavégzés helyén ezért ne dohányozzon és ne használjon nyílt lángot.

- Csavarja le az üzemanyagtartály zárókupakját és vegye ki az üzemanyagszűrőt. Öblítse ki a szűrőt nem gyúlékony tiszttószerben (például szappanos vizben), majd hagyja alaposan megszáradni. Ha a szűrő nagyon elszennyeződött, cserélje ki.
- A kítesztött szűrőt helyezze vissza a töltővezeték nyílásába.
- Csavarja vissza a zárókupakot, és szorosan zárja le az üzemanyagtartályt.



9. ábra

A kipufogó és a szikrafogó karbantartása

A kipufogó szénmentesítését és a szikrafogó tisztítását (amennyiben ez szintén fel van szerelve) bízza az illetékes szakszervizre.

A porlasztó ülepítőjének tisztítása

- Zárja el az üzemanyag-bevezetést.
- Csavarja ki a leengedőcsavart (1. ábra, 6. pozíció) és az előzőleg előkészített edénybe engedje le az üledékes benzint.
- Csavarja vissza a leengedőcsavart, és az üzemanyag megnyitásával ellenőrizze, hogy a csavar környékén az üzemanyag nem szívárog. Ha szívárogna, húzza meg erősebben a csavart vagy cserélje ki a tömítést.

FIGYELEM!
A benzin rendkívül tűzveszélyes és robbanékony anyag. A munkaterület közelében a dohányzás, illetve a nyílt láng használata tilos.

Ügyeljen, hogy a benzin ne kerüljön ismételten vagy hosszabb ideig érintkezésbe a bőrével. A benzinguőt nem szabad belélegezni. A benzint gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen kell tárolni.

Ismételt felszerelés esetén győződjön meg róla, hogy az üzemanyag sehol sem szívárog, az esetlegesen kiömlött üzemanyagot törölje fel, és még a berendezés beindítása előtt jól szellőztessen ki.

A porlasztó nagyon összetett és komplex berendezés, ezért a tisztítását bízza az illetékes szakszervizre. A keverék összetételét és az egész porlasztó beállítását a gyártó határozza meg. A beállítást tilos bármilyen módon megváltoztatni. A porlasztó beállítása történő bármilyen szakszerűtlen beavatkozás súlyosan károsíthatja a motort, a generátort vagy a csatlakoztatott fogyasztókat.

Az üzemanyagcsaphoz tartozó ülepítő tisztítása

Amennyiben az ülepítő edény az üzemanyagcsap tartózka (a berendezés bizonyos részei a különböző gyártási szériákban kis mértékben eltérhetnek, ezek azonban egymással csereszabatosak, és az áramfejlesztő generátor funkcionális vagy teljesítménybeli paraméterei változatlanok maradnak), a karbantartást a következő módon kell elvégezni:

- Zárja el az üzemanyag-bevezetést.
- Csavarja le az ülepítő fedelét (6. ábra, 1. pozíció) és vegye le. Mossa ki nem gyúlékony tisztítószerben.
- Hagyja jók kiszáradni, majd szerelje vissza, és erősen húzza meg.

XII. Tárolás

FIGYELMEZTETÉS!

A motor szállításakor győződjön meg róla, hogy a motor kapcsológombja a OFF(0) állásban van, valamint az üzemanyagtartály megfelelően le van zárvva, hogy a benzin ne folyhasson ki.

A gépet 0°C és 40°C közötti hőmérsékletű, száraz helyen kell tárolni.

Ügyeljen rá, hogy szállítás közben a benzin ne ömöljön ki. Ha a benzin mégis kifolyна, azonnal fel szárítani a kifolyás helyét, illetve hagyni kell, hogy a benzinguők elillanjanak.

A gép hosszabb idejű raktározása előtti teendők

- Tisztitsa meg a kívülről a motort.
- Szüntesse meg az akkumulátor csatlakozását, tisztassa meg és tegye hűvös, száraz, jól szellőző helyre. Az akkumulátor tároláskor magától lemerül – ez nem hiba, hanem természetes jelenség.
- Engedje le a benzint.
- Zárja el az üzemanyagcsapot.
- Vegye le az üzemanyag-vezetéket a porlasztóról.
- Engedje le a benzint az üzemanyagtartályból egy megfelelő edénybe, az üzemanyagcsap „1” helyzetbe történő állításával.
- Az üzemanyag-vezetéket csatlakoztassa ismét a porlasztóhoz.
- Csavarja le az ülepítő fedelét, és engedje le a maradék benzint, majd a fedelel szerelje vissza, és erősen húzza meg.
- A benzint maradékát a porlasztó ülepítő csavarja segítségével engedje le (lásd „A porlasztó ülepítőjének tisztítása” című fejezetet).
- Hosszabb tárolás előtt végezzen olajcserét.
- Csavarja ki a gyújtógyertyát, és a hengerbe öntsön kb. 1 teáskanál olajat. Ezután 2-3-szor húzza meg az indítózsinort. Ezzel a henger felületén (az üzemanyagtartályban) egyenletes védő olajréteg képződik.

Csavarja vissza a gyújtógyertyát.

- Forgassa meg a motort az indítózsinór fogantyújának meghúzásával, és állítsa meg a dugattyút a sűrítési ütemben a felső holtponton. Így a szívószelép és a kipufogószelép is zárva lesz.
- A áramfejlesztő generátort védett, száraz helyiségen kell tárolni.

XIII. Hibakeresés és az esetleges meghibásodások elhárítása

A motor az indítás során nem indul be

- A motor kapcsolója bekapcsolt állapotban van?
- Az üzemanyagcsap nyitva van?
- Az üzemanyagtartályban elegendő üzemanyag van?
- A motor elegendő mennyiséggű olajat tartalmaz?
- A gyújtógyertya kábele csatlakoztatva van?
- A gyújtógyertya szikrázik?
- A tartályban lévő üzemanyagot az üzemanyagtöltő állomáson 30 napnál régebben vásárolta?

A gyújtógyertya működésének vizsgálata

FIGYELMEZTETÉS!

Először győződjön meg róla, hogy a közelben nincs szétfolyva benzin vagy más gyúlékony anyag.

- Szerelje ki a gyújtógyertyát.
- A gyújtógyertyát helyezze be a csatlakozóba (a pipába)
- A gyújtógyertyát tartsa a motortesthez (például a hengerfejhez), és húzza meg az indítózsinort.
- Amennyiben nincs szikrázás, cserélje ki a gyújtógyertyát. Amennyiben van szikrázás, szerezze vissza a gyújtógyertyát, és folytassa az indítást a használati útmutatóban megadtak szerint.
- Amennyiben a motor ezután sem indul el, javítassa meg a motort szakszervizben.

Amennyiben a meghibásodást nem sikerül elhárítania, bizzza a javítást szakszervizre.

XIV. Hulladékmegsemmisítés

 A termék élettartamának végén a keletkezett hulladék megsemmisítése során az érvényes jogszabályoknak megfelelően kell eljárni. A termék elektromos/elektronikus alkatrészeket tartalmaz. Ne dobja a vegyes hulladékba, hanem adja le a hulladék-feldolgozónak vagy vigye oda, ahol visszaveszik vagy az ilyen jellegű hulladékok külön gyűjtőhelyére. A feltöltött üzemi anyagok veszélyes hulladékok. Ezeket az érvényes jogszabályoknak megfelelően és gyártójuk útmutatásainak megfelelően kezelje.

XV. Garancia

A garanciális feltételek a Jótállási jegyen találhatók. Kérjük, hogy a HERON EGM 65 AVR-3 áramfejlesztő generátor használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen használati útmutatót, és jegyezze meg a benne foglaltakat.

EK megfelelőségi nyilatkozat

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • szervezetazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező termék, működési elve és kialakítása alapján, amely megegyezik a forgalomba hozott termék működési elvével és kialakításával, megfelel a kormányrendeletben előírt, vonatkozó biztonsági követelményeknek. Amennyiben a termék koncepciójában általunk jóvá nem hagyott módosítások történnek, a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

HERON 8896118 (EGM 65 AVR-3)

Áramfejlesztő generátor 6500 W, 15 HP

amelynek tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:

EN 12601:2001, EN 55012:2002+A1/2005, EN 60204-1/1997, EN 1679 -1:1998

EN ISO 12100-1/2003, EN ISO 12100-2/2003

illetve

és az alábbi jogszabályokkal összhangban történt (mindegyik esetében a hatályos szöveg):

a 93/68/EGK jogszabállyal módosított 73/23/EGK;

a 91/263/EGK, a 92/31/EGK és a 93/68/EGK jogszabállyal módosított 89/336/EGK;

a 98/79/EGK jogszabállyal módosított 98/37/EGK;

a 2005/88/EGK jogszabállyal módosított 2000/14/EGK;

a 2002/88/EGK számú jogszabállyal módosított 97/68/EGK által.

Az EK megfelelőségi nyilatkozatot a Giordano S.p.A. Bellaria, Italy minőségvizsgáló intézet által kiadott M8070763849001,

CSJ 191007 és 36842/846/C számú tanúsítványok alapján adtuk ki.

A mért akusztikus teljesítmény: 98 dB(A)

Azon év utolsó két számjegye, amelyben a terméket a CE jelrel jelölték meg: 09

Zlín, 20. 3. 2010



Martin Šenkýř
a részvénnytársaság igazgatótanácsának tagja

